

Data Projector

Quick Reference Manual	GB
Guide de référence rapide_	FR
Manual de referencia rápida	ES
Kurzreferez	DE
Guida rapida all'uso	IT
快速参考手册	CS

JP

簡易説明書

VPL-MX20/MX25

お買い上げいただきありがとうございます。

■ 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、

この簡易説明書と別冊の「安全のために」および付属の CD-ROM に入っている**取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、

いつでも見られるところに必ず保管してください。

付属の説明書について

本機は、以下の説明書とソフトウェア を付属しています。

Macintoshでは、取扱説明書のみご覧いただけます。

説明書

安全のために(別冊)

本機を取り扱う際に事故を防ぐための重要な注意事項を記載しています。

簡易説明書(本書)

本機を接続してから映すまでの、簡単な操作方法を説明しています。

取扱説明書(CD-ROMに収録)

この説明書には本機の操作方法や接続のしかたが記載されています。

取扱説明書(ネットワーク/ USB ファイルビューアー編)(VPL-MX25 のみ)

ネットワークの設定と使用方法が記載 されています。

ご注意

CD-ROM に収録されている取扱説明書などをご覧いただくには、コンピューターにソフトウェア Adobe Acrobat Reader 5.0 以上がインストールされている必要があります。

この説明書について

この説明書では、本機を接続してから 映すまでの簡単な操作方法を説明して います。

また使用上のご注意やメンテナンスの際に必要な情報が記載されています。 操作方法について詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書 をご覧ください。

また安全のための注意事項は、別冊の「安全のために」をご覧ください。 この簡易説明書では、VPL-MX20と VPL-MX25を一緒に説明しています。 説明中のイラストは主に VPL-MX25を 使用しております。

CD-ROM 取扱説明 書の見かた

付属の CD-ROM には、ReadMe および 取扱説明書が収録されています(日本 語、英語、フランス語、ドイツ語、イ タリア語、スペイン語、中国語、ロシ ア語)。まず最初に ReadMe をご覧く ださい。

準備

付属の CD-ROM に収録されている取扱 説明書を読むためには、Adobe Acrobat Reader5.0 以降が必要です。 Adobe Acrobat Reader がインストール されていない場合は、アドビシステム ズ社のホームページからダウンロード してください。(無料)

取扱説明書を読むには

付属の CD-ROM を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットしてくださ い。しばらくすると、CD-ROM が自動的に起動します。読みたい取扱説明書を選んでください。取扱説明書のファイルは、CD-ROM の中に収録されています。

お使いのコンピュータによっては、 CD-ROM が自動的に起動しない場合が あります。

以下の手順で、取扱説明書のファイル を直接開いてください。

(Windows の場合)

- ①「マイコンピュータ」を開く。
- ②「CD-ROM」のアイコンを右クリックして「エクスプローラ」を選ぶ。
- ③ ウィンドウの中で「index.htm」 ファイルをダブルクリックして読み たい取扱説明書を選ぶ。

(Macintosh の場合)

- ① デスクトップの「CD-ROM」アイ コンをダブルクリックする。
- ②「index.htm」ファイルをダブルク リックして読みたい取扱説明書を選 ぶ。

ご注意

index.htm ファイルが開かない場合は、「Operating_Instructions」フォルダから読みたい取扱説明書を選んでダブルクリックしてください。

商標について


- Adobe Acrobat は Adobe Systems
 Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 における登録商標です。

- ・Kensington は Kensington 社の登録商標です。
- ・Macintosh は Apple Inc. 社の登録商標です。
- ・VESA は Video Electronics Standards Association の登録商標です。
- ・Display Data Channel は Video Electronics Standards Association の 商標です。
- ・その他のシステム名、製品名は、一 般的に各開発メーカーの商標あるい は登録商標です。なお、本文中では ™、®マークは明記していません。

使用上のご注意

吸気・排気口についてのご注意

吸気・排気口をふさがないでください。吸気・排気口をふさぐと内部に熱がこ もり、火災や故障の原因となることがあります。以下イラストにて吸気・排気 口の位置をご確認ください。



画像を映す

接続する

接続するときは


- ・各機器の電源を切った状態で接続してください。
- ・接続ケーブルはそれぞれの端子の形状に合った正しいものを選んでください。
- ・プラグはしっかり差し込んでください。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

コンピューターまたは USB メモリー (VPL-MX25 のみ) の接続

- 本機とコンピューターをケーブルでつなぐ。(コンピューターを接続する場合)


本機に USB メモリーを接続する。(USB メモリーを接続する場合 / VPL-MX25 のみ)



無線(ワイヤレス)でのコンピューターとの接続については付属の CD-ROM の「取扱説明書(ネットワーク/ USB ファイルビューアー編)」をご覧くださ V,°


ビデオ・DVD 機器との接続

- 本機の電源ケーブルをコンセントに差し込む。
- 本機とビデオ機器をケーブルでつなぐ。
 映像信号入力には以下の2通りの方法があります。
 ビデオ機器の映像出力端子と接続するとき:①のケーブルで接続します。
 ビデオ機器のビデオ GBR/ コンポーネント出力端子と接続するとき:②のケーブルで接続します。



映す

- **①** |/([|]) キーを押す。
- 2 接続している機器の電源を入れる。
- ③ リモートコマンダーまたはコントロールパネルの INPUT キーを押して、映したい画像を選ぶ。
- ◆ コンピューターとの接続時は映像信号の出力先を切り換える。



調整する

● 画像の上下の位置を調整する。

本体の TILT/KEYSTONE キーまたはリモートコマンダーの KEYSTONE/ TILT キーを押して傾き調整メニューを表示し、 $\triangle/\P/\P/$ キーで調整します。

2 画像の大きさを調整する。

本体の ZOOM/FOCUS キーまたはリモートコマンダーの LENS キーを押してレンズズームメニューを表示し、 $\triangle/\nabla/\langle -1 \rangle$ キーで調整します。


③ 画像のフォーカスを調整する。

自動で調整する場合

リモートコマンダーまたは本体後面の AUTO FOCUS キーを押す。

手動で調整する場合

本体の ZOOM/FOCUS キーまたはリモートコマンダーの LENS キーを押して「レンズフォーカス」を選び、 $\triangle/\nabla/(-1)$ キーで調整する。




ご注意

投影するスクリーンの種類によっては適切にフォーカスを調整できないことがあります。 その場合は手動で調整してください。

電源を切る

- 1/心 キーを押す。
- ❷ メッセージが表示されたらもう一度 1/心 キーを押す。
- **❸** ファンが止まり、//少 キーが赤く点灯したら、電源コードを抜く。



ランプを交換する

光源として使用されているランプは消耗 品ですので、次のような場合は新しいラ ンプと交換してください。

- ・光源のランプが切れたとき
- ・光源のランプが暗くなったとき
- ・「ランプを交換してください。」という メッセージが表示されたとき
- ・LAMP/COVER インジケーターが点滅 (3回点滅パターンのくり返し)したと き(ただし、他の原因も考えられますの で17ページを参照してください。)

ランプ交換時期はその使用条件によって 変わってきます。

交換ランプは、別売りのプロジェクターランプ LMP-M200 をお使いください。 それ以外のものをお使いになると故障の原因になります。

<u>⚠</u>警告

I/① キーで電源を切った直後はランプが 高温になっており、さわるとやけどの原 因となることがあります。ランプを充分 に冷やすため、ランプ交換は、本機の電 源を切ってから1時間以上たってから 行ってください。

<u></u> 注意

- ・ランプが破損している場合は、ソニーの 相談窓口にご相談ください。
- ・ランプを取り出すときは、必ず取り出し 用のハンドルを持って引き出してください。他の部分を持って引き出すと、けが ややけどの原因となることがあります。
- ・ランプを取り出すときは、ランプを水平 に持ち上げ、傾けないでください。ラン プを傾けて持つと、万一ランプが破損し た場合に、ランプの破片が飛び出し、け がの原因となることがあります。

1 本機の電源を切り、電源コードをコンセントから抜く。

ご注意


本機を使用した後にランプを交換する場合は、ランプを冷やすため、1時間以上たってからランプを交換してください。

2 本機や机に傷がつかないよう布などを 敷き、その上で本機を裏返す。

ご注意


プロジェクターを、しっかりと安定させてください。

3 ランプカバーのネジ(2本)をプラスドライバーでゆるめ、ランプカバーを開く。




ご注意

安全のため、他のネジは絶対にはずさな いでください。 4 ランプのネジ (2本) をプラスドライ バーでゆるめ(♠)、取り出し用ハン ドルを起こし(2)ハンドルを持っ てランプを引き出す(❸)。



ランプをはずした後のランプの収納部に 金属類や燃えやすい物などの異物を入れ ないでください。火災や感電の原因とな ります。また、**やけどの危険**があります ので手を入れないでください。

5 新しいランプを確実に奥まで押し込み (1)、ネジ(2本)を締め(2)、取 り出し用ハンドルを倒して元に戻す **(3)**。



ご注意

- ランプのガラス面および導線部には触 れないようご注意ください。
- ・ハンドルはしっかりと押し込み、確実 に固定させてください。
- ランプが確実に装着されていないと、 電源が入りません。
- 6 ランプカバーを閉め、ネジ(2本)を 締める。

ご注意

ランプカバーはしっかり取り付けてくだ さい。きちんと取り付けられていない と、電源が入りません。

- 7 本機の向きを元にもどす。
- 8 電源コードを接続する。 I/○ キーが赤色に点灯します。
- **9** 1/(¹) キーを押して電源を入れる。
- **10**MENU キーを押して初期設定メ ニューを選ぶ。

11「ランプタイマー初期化」を選び、 ENTER キーを押す。

_	画面表示	λ
		日本語
-+-	スタートアップイメージ	λ
_	高地モード	切
2	スタンバイモード	標準
	パワーセービング	切
	入力A信号種別	オート
	カラー方式	オート
3	ランプタイマー初期化	
(1)		
(i)		

「ランプを交換したときの設定です。 ランプを交換しましたか?」という メッセージが表示されます。



12 ◀ キーで「はい」を選び、ENTER キーを押す。

ランプタイマーが 0 に初期化され、「ランプタイマーが 期化が完了しました」というメッセージが表示されます。

13「はい」を選び、ENTER キーを押す。


ご注意

メッセージを消す場合は、リモートコマン ダーまたはコントロールパネルのいずれか のキーを押してください。


エアーフィルターを クリーニングする

約500時間の使用ごとにエアーフィルターのクリーニングが必要です。2か所のエアーフィルターカバーを取りはずし、掃除機で掃除してください。また、クリーニング時期は目安です。使用環境や使いかたによって異なります。

- **1** 雷源を切り、雷源コードを抜く。
- **2** 本機や机に傷がつかないように布などを敷き、その上で本機を裏返す。
- $\mathbf{3}$ \mathbf{x} \mathbf{y} $\mathbf{-}$ $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-}$ \mathbf{y} $\mathbf{-$



4 エアーフィルターカバーの表面から掃除機で汚れを吸引する。



5 エアーフィルターカバーをもとの位置 に差し込んで取り付ける。

ご注意

- ・エアーフィルターカバーを掃除機で掃除 しても汚れが落ちないときは、新しいエ アーフィルターカバーに交換してくださ い。新しいエアーフィルターカバーにつ いては、お買い上げ店またはソニーの相 談窓口にご依頼ください。
- エアーフィルターカバーはしっかり取り 付けてください。きちんと取り付けられ ていないと、故障の原因となります。
- エアーフィルター掃除のメッセージを消 すには、リモートコマンダー、または、 コントロールパネルのいずれかのキーを 押してください。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう1度次の点検をしてください。以下の対処を行っても直 らない場合は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。 症状について詳しくは、CD-ROM 内の取扱説明書をご覧ください。

電源に関する項目

症状	原因と対処
電源が入らない。	・ランプカバーがはずれている。
	→ ランプカバーをしっかりとはめてください。

映像に関する項目

症状	原因と対処
映像が映らない。	・ケーブルがはずれている。または正しく接続されていない。
	→ 接続を確認してください。
	・接続手順が正しくない。
	→ 本機は DDC2B(Display Data Channel 2B)に対応しています。
	お使いのコンピューターが DDC に対応している場合は、1. 本機
	とコンピューターを接続し、 2. 本機の電源を入れ、 3. コン
	ピューターを起動してください。
	・入力切り換えが正しくない。
	→ 投影する映像を正しく選んでください。
	・映像が消画(ミューティング)されている。
	→ PIC MUTING キーを押して、ミューティングを解除してくださ
	<i>γ</i> , γ, ο
	・出力信号がコンピューターの外部モニターに出力されるように設定
	されていない。あるいは外部モニターとコンピューターの液晶ディ
	スプレイの両方に出力するように設定されている。
	→ 出力信号をコンピューターの外部モニターのみに出力するように
	設定してください。
	・ランプを再度点灯しようとしているため、しばらく(最長で90秒
	間)お待ちください。
画面にノイズが出る。	・入力信号のドット数と LCD パネルの画素数の関係により、特定の
	画面の背景にノイズが出ることがある。
	→ お使いの機器のデスクトップパターンを変えてください。
	・もともとジッターなどがでているビデオ信号を入力した。
	→ TBC(タイムベースコレクター)を使用してください。

症状	原因と対処
INPUT A 端子から入	初期設定メニューの「入力 A 信号種別」の設定が入力信号と合って
力している映像の色	いない。
がおかしい。	→ 入力信号に合わせて初期設定メニューの「入力 A 信号種別」で
	「コンピューター」、「ビデオ GBR」、「コンポーネント」信号の設
	定を正しく合わせてください。
INPUT A 端子から正	初期設定メニューの「入力 A 信号種別」の設定が入力信号と合って
しく信号を入力して	いない。
いるのに「入力 A 信	→ 入力信号に合わせて初期設定メニューの「入力 A 信号種別」で
号種別の設定を確認	「コンピューター」、「ビデオ GBR」、「コンポーネント」信号の設
してください。」とい	定を正しく合わせてください。
うメッセージが表示	
される。	
画面表示が出ない。	初期設定メニューの「画面表示」が「切」に設定されている。
	→「画面表示」の設定を「入」にしてください。
色がおかしい。	・画質の調整をしていない。
	→ 画質設定メニューで画質の調整をしてください。
	・入力信号のカラー方式が合っていない。
	→ 入力信号に合わせて初期設定メニューの「カラー方式」で正しく
	設定してください。
画面が暗い。	・コントラスト、明るさの設定が正しくない。
	→ 画質設定メニューで正しく設定してください。
	・ランプが消耗している。
	→ ランプを交換してください。
画面がぼやける。	・フォーカスが合っていない。
	→ フォーカスを合わせてください。
	・オートフォーカスが合わない。
	→ 投影方向に障害物がないか確認する。
	→ もう1度オートフォーカスキーを押す。(9 ページ)
	→ 投影方向に障害物がなく、もう1度オートフォーカスキーを押し
	ても正しくフォーカスが合わない場合は、お買い上げ店またはソ
	ニーの相談窓口にご相談ください。
	・結露が生じた。
	→電源を入れたまま約2時間そのままにしておいてください。
画像がスクリーンか	画像のまわりに黒い部分が残っている状態で APA キーを押した。
らはみでている。	→ スクリーンいっぱいに画像を映してから APA キーを押してくだ
	さい。
	→ スクリーン設定メニューの「シフト」で正しく調整してくださ
	Λ,°
画面がちらつく。	スクリーン設定メニューの「フェーズ」の設定が合っていない。
	→ スクリーン設定メニューの「フェーズ」の数値を設定しなおして
	ください。

インジケーター一覧

メッセージ	意味と対処
LAMP/COVERイン	・ランプカバーがはずれている。
ジケーターがオレン	→ カバーをしっかりはめてください。
ジ色点滅する。(2回	
点滅パターンのくり	
返し)	
LAMP/COVER イン	・セット内部が高温になり、温度センサーが働いた。
ジケーターがオレン	→排気口、吸気口がふさがれていないか確認してください。
ジ色点滅する。(3回	・ランプが高温になっている。
点滅パターンのくり	→ 90 秒以上たってランプが冷えてからもう 1 度電源を入れてくださ
返し)	γ ₂ °
	上記を試しても症状が再発する場合は、次のことが考えられます。
	・ランプの交換時期が来たためランプを交換する必要ある。
	・セット内部が高温になり温度ヒューズが切れている。
	→ お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。
Ⅰ/心 キーが赤色点滅す	・内部が高温になっている。
る。(2回点滅パター	→排気口、吸気口がふさがれていないか確認してください。
ンのくり返し)	・標高が高い場所で使用されている。
	→ 高地モードが「入」に設定されているか確認してください
1/①キーが赤色点滅す	ファンが故障している。
る。(4回点滅パター	→ お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。
ンのくり返し)	
1/①キーが赤色点滅す	電源コードを抜いて、1/○ キーが消えるのを確認してから、電源
る。(6回点滅パター	コードをコンセントに差し込み、もう一度電源を入れる。症状が再
ンのくり返し)	発する場合は、電気系統が故障しているか、セット内部が高温にな
	り、温度ヒューズが切れている。
	→ お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。
1/①キーが赤色点滅す	本機の設置角度が規定の範囲を超えている。
る。(8回点滅パター	→ 床置きで設置し、電源を入れてください。
ンのくり返し)	

主な仕様

投影方式 3LCDパネル、1レンズ、

3原色光シャッター方式

LCD パネル 063 インチ XGA パネル、約236

万画素 (786.432 × 3)

レンズ 12倍ズームレンズ (雷動)

 $f 1819 \sim 2187 \text{ mm}$

 $F1.65 \sim 1.8$

ランプ 200 W 高圧水銀ランプ

投影画面サイズ

30 インチ~ 150 インチ

30 インチ~ 150 インチ (オート フォーカス動作範囲)

2500 lm¹⁾ 光出力

(ランプモード 高のとき)

1) 出荷時における本製品全体の平均的な値を 示しており、IIS X 6911: 2003 データプロ ジェクターの仕様書様式に則って記載してい ます。

測定方法、測定条件については附属書2に基 づいています。

投影距離 (床置き)

スクリーンサイズ	距離 (m)
(インチ)	
30	$0.86 \sim 0.99$
40	$1.2 \sim 1.3$
60	1.8 ~ 2.0
80	$2.4 \sim 2.7$
100	3.0 ∼ 3.4
120	3.6 ∼ 4.1
150	4.5 ∼ 5.1

(設計値のため多少の誤差あり)

カラー方式 NTSC3.58, PAL, SECAM,

> NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、 PAL60 自動切り換え/手動切

り換え

(NTSC4.43 とは、NTSC 方式 で録画されたビデオカセット を、NTSC4.43 方式のビデオ デッキで再生したときのカ ラー方式です。)

解像度 水平解像度 750TV 本 (ビデオ入 力時) 1024 × 768 ドット (RGB 入力時)

対応コンピューター信号²⁾

fH: $19 \sim 80 \text{ kHz}$, fV: $48 \sim 92 \text{ Hz}$ (最高入力解像度信号:SXGA+ 1400×1050

fV: 60Hz)

2) 接続するコンピューターの信号の解像度と 周波数は、プリセット信号の範囲内に設定し てください。

対応ビデオ信号

15k RGB/ コンポーネント 50/ 60Hz. プログレッシブコン ポーネント 50/60Hz DTV (480/60I, 575/50I, 480/60P, 575/50P. 720/60P. 720/50P. 1080/601.1080/501)、コン

ポジットビデオ

273 × 45 × 206 mm (幅/高さ 外形寸法 / 奥行き) (突起部含まず)

質量 約 1.7 kg

電源 AC100 V, 2.9 A, 50/60 Hz 消費電力 VPL-MX25: 最大 290 W

> スタンバイ時 (標準):11 W スタンバイ時(低):2W VPL-MX20:最大 290 W スタンバイ時 (標準):6W スタンバイ時 (低):2W

付属品 リモートコマンダー (1)

> リチウム電池 CR2025(1) HD D-sub 15 ピンケーブル (2) m) (1) (1-791-992-51/Sony)

キャリングケース(1)

電源コード (1)

取扱説明書 (CD-ROM) (1)

簡易説明書(1) 安全のために(1)

保証書(1)

セキュリティラベル(1)

本機(別売アクセサリーを含む)の仕様および 外観は改良のため予告なく変更することがあり ますが、ご了承ください。

ご注意

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってくだ さい。故障その他に伴う営業上の機会損失など は保障期間中および保障期間経過後にかかわら ず、補償はいたしかねますのでご了承くださ V20

別売りアクセサリー

プロジェクターランプ LMP-M200 (交換用)

別売アクセサリーの中には、国・地域によって 販売されていないものがあります。 ソニーの相談窓口に確認してください。

About the Supplied Manuals

The following manuals and softwares are supplied with the projector.

On Macintosh system, you can read only the Operating Instructions.

Manuals

Safety Regulations (separately printed manual)

This manual describes important notes and cautions to which you have to pay attention when handling and using this projector.

Quick Reference Manual (this manual)

This manual describes basic operations for projecting pictures after you have made the required connections.

Operating Instructions (on the CD-ROM)

This Operating Instructions describes the setup and operations of this projector.

Operating Instructions for Network/ USB File Viewer (VPL-MX25 only) (on the CD-ROM)

This Operating Instructions describes how to set up and operate the network presentation.

Note

You must have Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher installed to read the Operating Instructions stored on the CD-ROM.

About the Quick Reference Manual

This Quick Reference Manual explains the connections and basic operations of this unit, and gives notes on operations and information required for maintenance. For details on the operations, refer to the Operating Instructions contained in the supplied CD-ROM.

For safety precautions, refer to the separate "Safety Regulations."

This manual contains explanations for the VPL-MX20 and VPL-MX25 together. Be aware that the illustration of VPL-MX25 is mainly used for explanation.

Using the CD-ROM Manuals

The supplied CD-ROM contains Operating Instructions and ReadMe file in Japanese, English, French, German, Italian, Spanish, Chinese and Russian. First, refer to the ReadMe file.

Preparations

To read the Operating Instructions in the CD-ROM, Adobe Acrobat Reader 5.0 or later is required. If the Adobe Acrobat Reader is not installed in your computer, you can download free Acrobat Reader software from URL of Adobe Systems.

To read the Operating Instructions

The Operating Instructions are contained in the supplied CD-ROM. Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your computer, and the CD-ROM will start automatically after a while. Select the Operating Instructions you want to read. The CD-ROM may not start automatically depending on the computer. In this case, open the Operating Instructions file as follows:

(In case of Windows)

- ① Open "My Computer."
- ② Right-click the CD-ROM icon and select "Explorer."
- ② Double-click "index.htm" file and select the Operating Instructions you want to read.

(In case of Macintosh)

- ① Double-click the CD-ROM icon on the desk top.
- ② Double-click "index.htm" file and select the Operating Instructions you want to read.

Notes

If you cannot open "index.htm" file, doubleclick on the Operating Instructions you want to read from among those in

"Operating_Instructions" folder.

About Trademarks

- Adobe Acrobat is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
- Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Kensington is a registered trademark of Kensington Technology Group.
- Macintosh is a registered trademark of Apple Inc.
- VESA is a registered trademark of the Video Electronics Standards Association.
- Display Data Channel is a trademark of the Video Electronics Standards Association.
- All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.


Notes on Use

Note on the Ventilation Holes

Do not block ventilation holes (exhaust/intake). If they are blocked, internal heat may build up and cause fire or damage to the unit.

Check the positions of the ventilation holes shown in the following illustrations.

For other precautions, read the separate "Safety Regulations" carefully.



Projecting

Connecting the Projector


When you connect the projector, make sure to:

- Turn off all equipment before making any connections.
- Use the proper cables for each connection.
- Insert the cable plugs firmly. When pulling out a cable, be sure to pull it out from the plug, not the cable itself.

Refer also to the instruction manual of the equipment to be connected.

To connect a computer or a USB memory (VPL-MX25 only)

- 1 Plug the AC power cord into a wall outlet.
- 2 Connect the projector to a computer. (When connecting a computer)
 Connect the USB memory to this unit. (When connecting a USB memory/VPL-MX25 only)




Refer to "Operating Instructions (For Network/ USB File Viewer)" on the supplied CD-ROM for wireless connection with the computer.

To connect a VCR/DVD player

- 1 Plug the AC power cord into a wall outlet.
- 2 Connect the projector to a video equipment.


For video signal connections, the following two connecting options are available:

To connect to video output conector of a VCR/DVD: Connect with a cable ①. **To connect to video GBR/Component conector of a VCR/DVD**: Connect with a cable ②.



Projecting

- 1 Press the I/ key.
- 2 Turn on the equipment connected to the projector.
- 3 Press the INPUT key on the Remote Commander or the control panel to select the input source.
- When the computer is connected, set it to output the signal to only the external monitor.



Adjusting the Projector

1 Adjust the upper or lower position of the picture.

Press the TILT/KEYSTONE key on the projector or KEYSTONE/TILT key on the Remote Commander to display the TILT menu and adjust the tilt using the $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ keys.

2 Adjust the size of the picture.

Press the ZOOM/FOCUS key on the projector or the LENS key on the Remote Commander to display the LENZ ZOOM menu and adjust the size of the picture using the $\Delta/\nabla/d/\gg$ keys.


3 Adjust the focus.

To adjust the focus automatically

Press the AUTO FOCUS key on the rear of the projector or on the Remote Commander.

To adjust the focus manually

Press the ZOOM/FOCUS key on the projector or the LENS key on the Remote Commander to display the LENS FOCUS menu and adjust the focus using the $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$ keys.




Note

The focus cannot be fine adjusted, because of characteristics of the screen onto which the image is projected. In this case, adjust it manually.

Turning off the Power

- 1 Press the I/U key.
- 2 When a message appears, press the I/U key again.
- **③** Unplug the AC power cord from the wall outlet after the fan has stopped running and the I/⁽¹⁾ key has lit in red.



Replacing the Lamp

The lamp used as a light source is a consumable product. Thus, replace the lamp with a new one in the following cases.

- When the lamp has burnt out or dims
- "Please replace the Lamp." appears on the screen
- The LAMP/COVER indicator flashes in orange (Repetition rate of 3 flashes) (Refer to page 14 for another possible cause.)

The lamp life varies depending on conditions of use.

Use an LMP-M200 Projector Lamp as the replacement lamp.

Use of any other lamps than the LMP-M200 may cause damage to the projector.

Caution

The lamp remains not after the projector is turned off with the $I'(\cdot)$ key. If you touch the lamp, you may burn your finger. When you replace the lamp, wait for at least an hour for the lamp to cool.

Notes

- If the lamp breaks, contact qualified Sony personnel.
- Pull out the lamp by holding the handle. If you touch the lamp, you may be burned or injured.
- When removing the lamp, make sure it remains horizontal, then pull straight up. Do not tilt the lamp. If you pull out the lamp while it is tilted and if the lamp breaks, the pieces may scatter, causing injury.
- **1** Turn off the projector, and disconnect the AC power cord from the AC outlet.

Note


When replacing the lamp after using the projector, wait for at least an hour for the lamp to cool.

2 Place a protective sheet (cloth) beneath the projector. Turn the projector over so you can see its underside.

Note

Be sure that the projector is stable after turning it over.


3 Open the lamp cover by loosening the two screws with a Phillips screwdriver.



Note

For safety reasons, do not loosen any other screws.


4 Loosen the two screws on the lamp unit with the Phillips screwdriver (1). Fold out the handle (2), then pull out the lamp unit by the handle (3).



Caution

Do not put your hands into the lamp replacement slot, and do not allow any liquid or other objects into the slot **to avoid electrical shock or fire.**

Insert the new lamp all the way in until it is securely in place (1). Tighten the two screws (2). Fold down the handle to replace it (3).



Notes


- Be careful not to touch the glass surface of the lamp and a inside conductor.
- Insert the handle firmly to attach it securely.
- The power will not turn on if the lamp is not secured properly.
- **6** Close the lamp cover and tighten the two screws.

Note

Be sure to attach the lamp cover securely as it was. If not, the projector cannot be turned on.

- **7** Turn the projector back over.
- 8 Connect the power cord. The I/U key lights in red.
- **9** Press the **1**/() key to turn the projector on.
- **10**Press the MENU key, and then select the Setup menu.

11 Select "Lamp Timer Reset", and then press the ENTER key.



"Settings for Lamp replacement. Has the projection Lamp been replaced?" is displayed in the menu screen.



- **12**Select "Yes" with the ◀ key, and then press the ENTER key.
 The Lamp Timer is initialized to 0, "Lamp Timer Reset Complete!" is displayed in the
- menu screen.

 13 Select "Yes" and press ENTER key.

Note

To erase a message, press any key on the control panel of the projector or on the Remote Commander.

Disposal of the used lamp

For the customers in the USA


Lamp in this product contains mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance (www.eiae.org).

Cleaning the Air Filter


The air filter should be cleaned after approximately 500 hours use. Remove the air filter covers in two places then remove the dust with a vacuum cleaner.

The time needed to clean the air filter will vary depending on the environment or how the projector is used.

- **1** Turn the power off and unplug the ower cord.
- **2** Place a protective sheet (cloth) beneath the projector and turn the projector over.
- **3** Remove the air filter cover.



4 Clean the surface of the air filter cover with a vacuum cleaner.



5 Return the air filter cover.

Notes

- If the dust cannot be removed from the air filter cover, replace the air filter cover with a new one.
 For details on new air filter cover, consult with qualified Sony personnel.
- Be sure to attach the air filter cover firmly;it may cause a problem if the air filter cover is not installed properly.
- To erase a message, press any key on the control panel of the projector or on the remote commander.

Troubleshooting

If the projector appears to be operating erratically, try to diagnose and correct the problem using the following instructions. If the problem persists, consult with qualified Sony personnel.

For details on the symptoms, see the Operating Instructions contained in the CD-ROM.

Power

Symptom	Cause and Remedy
The power is not turned on.	 The lamp cover is not secured. → Close the lamp cover securely.

Picture

Symptom	Cause and Remedy
No picture.	 A cable is disconnected or the connections are wrong. → Check that the proper connections have been made. The connections are wrong. → This projector is compatible with DDC2B (Digital Data Channel 2B). If your computer is compatible with DDC, turn the projector on according to the following procedures. 1 Connect the projector to the computer. 2 Turn the projector on. 3 Start the computer. Input selection is incorrect. → Select the input source correctly. The picture is muted. → Press the PIC MUTING key to release the picture muting. The computer signal is not set to output to an external monitor or set to output both to an external monitor and a LCD monitor of a computer. → Set the computer signal to output only to an external monitor. Wait a while (90 seconds at the longest) until the lamp lights again.
The picture is noisy.	 Noise may appear on the background depending on the combination of the number of dots input from the computer and the numbers of pixels on the LCD panel. → Change the desktop pattern on the connected computer. Input a video signal with the jitter. → Use a TBC (Time Base Corrector) to try to reduce video jitter.
The picture from the INPUT A connector is colored strangely.	The setting of "Input-A Signal Sel." in the Setup menu is incorrect. → Select "Computer," "Video GBR" or "Component" correctly according to the input signal.
"Please check Input-A Signal Sel." appears in spite of inputting the correct signal from INPUT A.	The setting of "Input-A Signal Sel." in the Setup menu is incorrect. → Select "Computer," "Video GBR" or "Component" correctly according to the input signal.
On-screen display does not appear.	"Status" in the Setup menu has been set to "Off." → Set "Status" in the Setup menu to "On".

Symptom	Cause and Remedy
Color balance is incorrect.	 The picture has not been adjusted properly. → Adjust the picture. The projector is set to the wrong color system. → Set "Color System" in the Setup menu to match the color system being input.
The picture is too dark.	 Contrast or brightness has not been adjusted properly. → Adjust the Contrast or Brightness in the Picture menu properly. The lamp has burnt out or is dim. → Replace the lamp with a new one.
The picture is not clear.	 • The picture is out of focus. → Adjust the focus. • Auto focus is not adjusted to the target. → Check that there is no barrier in the projecting direction. → Press the AUTO FOCUS key again. (page 8) → If Auto focus is not adjusted properly when there is no barrier in the projecting direction and after pressing the AUTO FOCUS key again, consult qualified Sony personnel. • Condensation has accumulated on the lens. → Leave the projector for about two hours with the power on.
The image extends beyond the screen.	The APA key has been pressed even though there are black edges around the image. → Display the full image on the screen and press the APA key. → Adjust "Shift" in the Screen menu properly.
The picture flickers.	"Phase" in the Screen menu has not been adjusted properly. → Adjust "Phase" in the Screen menu properly.

Indicators

Symptom	Cause and Remedy
The LAMP/COVER indicator flashes in orange. (Repetition rate of 2 flashes)	• The lamp cover is detached. → Attach the cover securely.
The LAMP/COVER indicator flashes in orange. (Repetition rate of 3 flashes)	 The interior of the unit reached a high temperature, and the temperature sensor has been activated. → Check to see that nothing is blocking the fresh-air inlet and exhaust outlet. The lamp has reached a high temperature. → Wait for 90 seconds for the lamp to cool then turn on the power again. After you have checked the items above, if any of the troubles recur, the following causes are possible: The lamp must be replaced, because it has reached the end of its service life. The interior of the unit reached a high temperature, and the temperature fuse burned out. → Consult with qualified Sony personnel.

Symptom	Cause and Remedy
I/(1) key flashes in red. (Repetition rate of 2 flashes)	 The internal temperature is unusually high. → Check to see that nothing is blocking the ventilation holes. The projector is being used at a high altitude. → Ensure that "High Altitude Mode" in the Setup menu is set to "On."
I/() key flashes in red. (Repetition rate of 4 flashes)	The fan is broken. → Consult with qualified Sony personnel.
I/(¹) key flashes in red. (Repetition rate of 6 flashes)	Unplug the AC power cord from the wall outlet after the I/ ⁽¹⁾ key goes out, plug the power cord to the wall outlet, and then turn the projector on again. If the I/ ⁽¹⁾ key flashes in red and the problem persists, the electrical system has failed. Or the interior of the unit reached a high temperature, and the temperature fuse has burned out. → Consult with qualified Sony personnel.
I/() key flashes in red. (Repetition rate of 8 flashes)	The installation angle is outside the proper range. → Install it on the floor then turn on the power.

Specifications

Projection system 3 LCD panels, 1 lens, projection system LCD panel 0.63-inch XGA panel, approximately 2,360,000 pixels $(786,432 \text{ pixels} \times 3)$ 1.2 times zoom lens (powered) Lens f 18.19 to 21.87 mm/F1.65 to 1.8 200 W Ultra High Pressure Lamp mercury lamp Projected picture size (measured diagonally) 30 to 150 inches 30 to 150 inches (auto focus operation range) Light output 2500 lumen (When the Lamp Mode is set to "High.") Throwing distance (When placed on the floor.) 30-inch: 0.86 to 0.99 m (2.8 to 3.2 feet) 40-inch: 1.2 to 1.3 m (3.9 to 4.3 feet) 60-inch: 1.8 to 2.0 m (5.9 to 6.6 feet) 80-inch: 2.4 to 2.7 m (7.9 to 8.9 feet) 100-inch: 3.0 to 3.4 m (9.8 to 11.2 feet) 120-inch: 3.6 to 4.1 m (11.8 to 13.5 feet) 150-inch: 4.5 to 5.1 m

There may be a slight difference between the actual value and the design value shown above.

(14.8 to 16.7 feet)

Color system NTSC3.58/PAL/SECAM/
NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/
PAL60 system, switched automatically/manually
(NTSC4.43 is the color system used when playing back a video recorded in NTSC on a NTSC4.43 system VCR.)

Resolution 750 horizontal TV lines (Video input)
1,024 × 768 dots (RGB input)

Acceptable computer signals¹⁾
fH: 19 to 80 kHz
fV: 48 to 92 Hz

fV: 60 Hz)

1) Set the resolution and the frequency of the signal of the connected computer within the

(Maximum input signal resolution: $SXGA+1400 \times 1050$

range of acceptable preset signals of the projector.

Applicable video signals

15 k RGB/Component 50/60 Hz, Progressive component 50/60 Hz, DTV (480/60I, 575/50I, 480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/ 50P, 1080/60I, 1080/50I),

Composite video

Dimensions $273 \times 45 \times 206 \text{ mm } (10^{-3}/4 \times 1^{-13}/16 \times 8^{-1}/8 \text{ inches}) \text{ (w/h/d)}$

(without projecting parts)
Approx. 1.7 kg (3 lb 12 oz)

Mass Appro Power requirements

AC 100 to 240 V, 2.9 to 1.2 A, 50/

Power consumption

VPL-MX25: Max 290 W in standby (Standard): 11 W in standby (Low): 2 W VPL-MX20: Max 290 W in standby (Standard): 6 W in standby (Low): 2 W

Supplied accessories

Remote Commander (1)
Lithium battery CR2025 (1)
HD D-sub 15 pin cable (2 m) (1)
(1-791-992-51/Sony)
Carrying case (1)
AC power cord (1)
Operating Instructions (CD-ROM)
(1)
Quick Reference Manual (1)
Safety Regulations (1)
Security Label (1)

Design and specifications of the unit, including the optional accessories, are subject to change without notice.

Note

Always verify that the unit is operating properly before use. SONY WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF THE LOSS OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF THIS UNIT, EITHER DURING THE WARRANTY PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY, OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.

Optional accessories

Projector Lamp

LMP-M200 (for replacement)

Not all optional accessories are available in all countries and area.

Please check with your local Sony Authorized Dealer.

Notes sur les manuels fournis

Les manuels et logiciels suivant sont fournis avec le projecteur.

Sur un système d'exploitation Macintosh, il n'est possible de lire que le Mode d'emploi.

Manuels

Règlements de sécurité (manuel imprimé séparé)

Ce manuel comprend d'importantes remarques et des mises en garde dont vous devez tenir compte lorsque vous manipulez ou utilisez ce projecteur.

Guide de référence rapide (ce manuel)

Ce guide décrit les opérations de base pour la projection d'images après avoir effectué les raccordements requis.

Mode d'emploi (sur le CD-ROM)

Ce Mode d'emploi décrit l'installation et l'utilisation de ce projecteur.

Mode d'emploi pour le Visualisateur de fichiers réseau/USB (VPL-MX25 seulement) (sur le CD-ROM)

Ce Mode d'emploi explique comment installer et utiliser l'appareil pour des présentations en réseau.

Remarque

Pour pouvoir lire le Mode d'emploi sur le CD-ROM, le logiciel Adobe Acrobat Reader 5.0 ou version ultérieure doit être installé.

A propos du guide de référence rapide

Ce Guide de référence rapide décrit les raccordements requis et les opérations de base de cet appareil, et donne des informations concernant son entretien. Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de cet appareil, consultez le mode d'emploi sur le CD-ROM fourni. Pour obtenir des informations sur les précautions de sécurité à observer, consultez « Règlements de sécurité » qui est imprimé séparément.

Ce manuel contient des explications pour les modèles VPL-MX20 et VPL-MX25. Notez que l'illustration du VPL-MX25 est principalement utilisée pour ces explications.

Utilisation des manuels sur CD-ROM

Le CD-ROM fourni comporte les modes d'emploi et le fichier ReadMe, en japonais, en anglais, en français, en allemand, en italien, en espagnol, en chinois et en russe. Veuillez tout d'abord consulter le fichier ReadMe.

Préparation

Pour pouvoir lire le mode d'emploi sur le CD-ROM, le logiciel Adobe Acrobat Reader 5.0, ou une version ultérieure, doit être installé. Si Adobe Acrobat Reader n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger une version gratuite de ce logiciel depuis le site Internet de Adobe Systems.

Pour lire le mode d'emploi

Le mode d'emploi se trouve sur le CD-ROM fourni. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Il démarrera automatiquement après quelques instants. Sélectionnez le mode d'emploi que vous souhaitez lire.

Sur certains ordinateurs le CD-ROM ne démarrera pas automatiquement. Dans ce cas, ouvrez le fichier du mode d'emploi de la façon suivante.

(Avec un système d'exploitation Windows)

- 1 Ouvrez « Poste de travail ».
- ② Faites un clic droit sur l'icône du CD-ROM et sélectionnez « Explorer ».
- ② Double-cliquez sur le fichier « index.htm » et sélectionnez le mode d'emploi que vous souhaitez lire.

(Avec un système d'exploitation Macintosh)

① Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM sur le bureau.

② Double-cliquez sur le fichier « index.htm » et sélectionnez le mode d'emploi que vous souhaitez lire.

Remarque

Si vous n'êtes pas en mesure d'ouvrir le fichier « index.htm », double-cliquez sur le mode d'emploi que vous souhaitez lire dans le dossier « Operating Instructions ».


Marques

- Adobe Acrobat est une marque d'Adobe Systems Incorporated.
- Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ ou dans d'autres pays.
- Kensington est une marque déposée de Kensington Technology Group.
- Macintosh est une marque déposée d'Apple Inc.
- VESA est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.
- Display Data Channel est une marque de Video Electronics Standards Association.
- Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont des marques commerciales ou marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les marques
 TM et ® ne sont pas spécifiées dans ce manuel.

Remarques concernant l'utilisation

Remarque sur les orifices de ventilation

N'obstruez pas les orifices de ventilation (sortie et prise d'air). S'ils sont bloqués, une surchauffe interne risque de se produire et causer un incendie ou endommager l'appareil. Vérifiez la position des orifices de ventilation dans les illustrations suivantes. Pour plus d'informations sur les précautions à prendre, lisez attentivement la « Règlements de sécurité » qui est imprimée séparément.



Projection

Raccordement du projecteur

Lors du raccordement du projecteur :


- Mettez tous les appareils hors tension avant tout raccordement.
- Utilisez les câbles appropriés pour chaque raccordement.
- Insérez fermement les fiches de câble. Débranchez les cables en les tenant par leur fiche. Ne tirez pas sur le cable lui-même.

Consultez également le Mode d'emploi de l'équipement raccordé.

Pour raccorder un ordinateur ou une mémoire USB (VPL-MX25 seulement)

- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale.
- 2 Raccordez le projecteur à l'ordinateur. (Lors du raccordement à un ordinateur)

Raccordez la mémoire USB à cet appareil. (Lors du raccordement à une mémoire USB/ VPL-MX25 seulement)



Consultez le « Mode d'emploi (pour le Visualiseur de fichiers réseau/USB) » sur le CD-ROM fourni pour plus d'informations sur la connexion sans fil avec l'ordinateur.


Pour raccorder un magnétoscope ou un lecteur de DVD

- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale.
- 2 Raccordez le projecteur à un appareil vidéo.

Les deux options de raccordement suivantes sont disponibles pour le signal vidéo:


Pour raccorder le projecteur au connecteur de sortie vidéo d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD: Raccordez-le à l'aide du câble ①.

Pour raccorder le projecteur au connecteur de sortie vidéo GBR/composantes d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD: Raccordez-le à l'aide du câble ②.



Projection

- **1** Appuyez sur la touche I/₺.
- 2 Mettez l'appareil raccordé au projecteur sous tension.
- 3 Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande ou du panneau de commande pour sélectionner la source d'entrée.
- 4 Une fois l'ordinateur raccordé, réglez-le pour que le signal soit envoyé seulement au moniteur externe.



Ajustement du projecteur

1 Réglez la position supérieure ou inférieure de l'image.

Appuyez sur la touche TILT/KEYSTONE sur le projecteur ou la touche KEYSTONE/TILT de la télécommande pour afficher le menu Tilt, puis réglez l'inclinaison en utilisant les touches $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.

2 Réglez la taille de l'image.

Appuyez sur les touches ZOOM/FOCUS sur le projecteur ou la touche LENS sur la télécommande pour afficher le menu Lens Zoom, puis réglez la taille de l'image en utilisant les touches $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.


3 Réglez la mise au point.

Pour régler automatiquement la mise au point

Appuyez sur la touche AUTO FOCUS sur la face gauche du projecteur ou de la télécommande.

Pour régler manuellement la mise au point

Appuyez sur les touches ZOOM/FOCUS sur le projecteur ou la touche LENS sur la télécommande pour afficher le menu LENZ FOCUS, puis réglez la mise au point en utilisant les touches $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.




Remarque

La mise au point ne peut pas être réglée précisément en raison des caractéristiques de l'écran sur lequel l'image est projetée. Dans ce cas effectuez la correction manuellement.

Mise hors tension

- **1** Appuyez sur la touche l/்.
- 2 Lorsqu'un message apparaît, appuyez une nouvelle fois sur la touche **I/**().
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale une fois que le ventilateur s'est arrêté et que la touche I/U est allumé en rouge.



Remplacement de la lampe

La lampe utilisée comme source d'éclairage est un produit consommable ; remplacez cette lampe par une neuve dans les cas suivants :

- Lorsque la lampe a grillé ou perdu de sa luminosité
- « Remplacer la lampe. » apparaît sur l'écran
- Le témoin LAMP/COVER clignote en orange (Taux de répétition de 3 clignotements) (Voir page 15 pour une autre cause possible.)

La durée de vie de la lampe dépend des conditions d'utilisation.
Utilisez une lampe pour projecteur LMP-M200 comme lampe de rechange.
L'utilisation de lampes autres qu'une LMP-M200 peut provoquer des dommages au projecteur.

Mise en garde

La lampe reste chaude après la mise sous tension du projecteur avec la touche I/(). Ne la touchez pas car vous pourriez vous brûler les doigts. Avant de remplacer la lampe, attendez au moins une heure pour lui permettre de se refroidir.

Remarques

- Si la lampe se casse, contactez un technicien Sony agréé.
- Retirez la lampe en la tenant par la poignée.
 Ne touchez pas la lampe car vous pourriez vous brûler ou vous blesser.
- Lorsque vous retirez la lampe, veillez à ce qu'elle reste horizontale et tirez-la droit vers le haut. N'inclinez pas la lampe. Si vous retirez la lampe en l'inclinant et qu'elle se casse, vous risquez d'être blessé par des projections de verre.
- 1 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant.

Remarque


Avant de remplacer la lampe après avoir utilisé le projecteur, attendez au moins une heure pour lui permettre de se refroidir.

2 Placez une couche de protection (chiffon) sous le projecteur. Retournez le projecteur tête en bas de façon que sa face inférieure soit visible.

Remarque

Assurez-vous que le projecteur est stable après l'avoir retourné.


3 Ouvrez le couvercle de la lampe en desserrant les deux vis avec un tournevis cruciforme.



Remarque

Par mesure de sécurité, ne desserrez pas d'autres vis.


4 Desserrez les deux vis du bloc de lampe à l'aide du tournevis cruciforme (1). Dépliez la poignée (2), puis retirez la lampe en la tenant par la poignée (3).



Attention

N'introduisez pas les doigts dans la fente de remplacement de la lampe et veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne tombe à l'intérieur de la fente **pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie**.

5 Introduisez la nouvelle lampe à fond jusqu'à ce qu'elle soit correctement en place (1). Serrez les deux vis (2). Maintenez la poignée abaissée lorsque vous remplacez la lampe (3).




Remarques

- Veillez à ne pas toucher la surface en verre de la lampe et un conducteur à l'intérieur.
- Insérez fermement la poignée pour la fixer correctement.
- Le projecteur ne se met pas sous tension si la lampe n'est pas correctement installée.
- **6** Refermez le couvercle de la lampe et serrez les deux vis.

Remarque

Assurez-vous de remettre solidement en place le couvercle de la lampe à sa position initiale. Sinon le projecteur ne peut pas être mis sous tension.

- **7** Remettez le projecteur à l'endroit.
- 8 Branchez le cordon d'alimentation. La touche I/U s'allume en rouge.
- **9** Appuyez sur la touche **I**/ pour allumer le projecteur.
- **10**Appuyez sur la touche MENU, puis sélectionnez le menu Réglage.
- **11** Sélectionnez « Réinit. durée lampe », puis appuyez sur la touche ENTER.



« Réglages de remplacement lampe. Lampe de projection remplacée? » s'affiche sur l'écran de menu.



- 12Sélectionnez « Oui » avec la touche ◀, puis appuyez sur la touche ENTER.

 La durée de lampe est initialisée à 0, et « Réinitialisation de durée de lampe terminée! » s'affiche sur écran de menu.
- **13**Sélectionnez « Oui » avec appuyez sur la touche ENTER.

Remarque


Pour effacer un message, appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de commande du projecteur ou de la télécommande.

Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air doit être nettoyé au bout d'environ 500 heures d'utilisation. Retirez les couvercles du filtre à air en deux endroits puis enlevez la poussière à l'aide d'un aspirateur.

Le temps nécessaire au nettoyage du filtre à air varie suivant l'environnement ou les conditions d'utilisation du projecteur.

- 1 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- Placez une couche de protection (chiffon) sous le projecteur et retournez le projecteur.
- 3 Ôtez le couvercle du filtre à air.



4 Nettoyez la surface du filtre à air à l'aide d'un aspirateur.



5 Replacez le couvercle du filtre à air.

Remarques

- S'il n'est pas possible d'enlever la poussière du couvercle du filtre à air, remplacez ce dernier par un neuf.
 - Pour plus d'informations sur le couvercle du filtre à air neuf, consultez le personnel Sony
- Fixez le couvercle du filtre à air correctement. Le projecteur ne peut pas être mis sous tension si le couvercle n'est pas bien introduit.
- · Pour effacer un message, appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de commande du projecteur ou de la télécommande.

Dépannage

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, essayez d'en déterminer la cause et de remédier au problème comme il est indiqué ci-dessous. Si le problème persiste, consultez le service après-vente Sony.

Pour plus de renseignements sur ce problème, consultez le mode d'emploi sur le CD-ROM.

Tension

Symptôme	Cause et remède
Le projecteur ne se met pas sous tension.	• Le couvercle de lampe est mal fixé. → Fermez correctement le couvercle de la lampe.

Image

Symptôme	Cause et remède
Pas d'image.	 Un câble est débranché ou les raccordements sont incorrects. → Assurez-vous que les raccordements ont été correctement effectués. Les raccordements sont incorrects. → Ce projecteur est compatible avec DDC2B (Digital Data Channel 2B). Si votre ordinateur est compatible avec DDC, mettez le projecteur sous tension en procédant comme suit : 1 Raccordez le projecteur à l'ordinateur. 2 Mettez le projecteur sous tension. 3 Démarrez l'ordinateur. La sélection d'entrée est incorrecte. → Sélectionnez la source d'entrée correcte. L'image a été masquée. → Appuyez sur la touche PIC MUTING pour faire réapparaître l'image. Le signal de l'ordinateur n'est pas réglé sur sortie vers un moniteur externe ou réglé sur sortie vers un moniteur externe ou réglé sur sortie vers un moniteur LCD d'un ordinateur. → Paramétrez le signal d'ordinateur pour une sortie seulement vers un moniteur externe. Attendez un petit peu (90 seconde au maximum) jusqu'à ce que la lampe se rallume.
L'image est parasitée.	 Des parasites peuvent apparaître à l'arrière-plan de l'image avec certaines combinaisons du nombre de pixels du signal reçu de l'ordinateur et du nombre de pixels sur le panneau LCD. → Changez la configuration du bureau sur l'ordinateur utilisé. Le signal vidéo reçu comporte du scintillement. → Utilisez un correcteur de base de temps pour essayer de réduire le scintillement vidéo.
L'image reçue du connecteur INPUT A présente des couleurs anormales.	L'option sélectionnée pour « Sél sign entr A » dans le menu Réglage est incorrecte. → Sélectionnez correctement l'option « Ordinateur », « Vidéo GBR » ou « Composant » correspondant au signal d'entrée.

Symptôme	Cause et remède
« Vérifiez régl. de Sél. Sign entr A. » apparaît même si le bon signal est reçu par INPUT A.	L'option sélectionnée pour « Sél sign entr A » dans le menu Réglage est incorrecte. → Sélectionnez correctement l'option « Ordinateur », « Vidéo GBR » ou « Composant » correspondant au signal d'entrée.
L'affichage sur écran n'apparaît pas.	« État » dans le menu Réglage a été défini à « Off ». → Réglez « État » dans le menu Réglage sur « On ».
La balance des couleurs est incorrecte.	 L'image n'est pas correctement réglée. → Réglez l'image. Le projecteur est réglé sur le mauvais standard couleur. → Placez le paramètre « Standard coul. » du menu Réglage sur le standard couleur du signal d'entrée.
L'image est trop sombre.	 Le contraste ou la Lumière ne sont pas correctement réglés. → Ajustez correctement le Contraste ou la Lumière dans le menu Image. La lampe est grillée ou a perdu de sa luminosité. → Remplacez la lampe par une neuve.
L'image n'est pas nette.	 L'image est mal mise au point. → Réglez la mise au point. La mise au point automatique n'est pas réglée pour la cible. → Vérifier qu'il n'y a aucun obstacle à la direction de projection. → Appuyez à nouveau sur la touche AUTO FOCUS (voir page 8). → Si la mise au point automatique n'est pas réglée correctement lorsqu'il n'y a aucun obstacle dans la direction de projection et après un nouvel appui sur la touche AUTO FOCUS, consultez le service après-vente Sony. De la condensation s'est formée sur l'objectif. → Laissez le projecteur sous tension pendant environ deux heures.
L'image dépasse de l'écran.	Vous avez appuyé sur la touche APA bien qu'il y ait des bandes noires autour de l'image. → Affichez l'image en entier sur l'écran et appuyez sur la touche APA. → Réglez « Déplacement » correctement dans le menu Ecran.
L'image tremblote.	« Phase » dans le menu n'a pas été correctement réglée. → Réglez « Phase » correctement dans le menu Ecran.

Indicateurs

Symptôme	Cause et remède
Le témoin LAMP/COVER clignote en orange. (Taux de répétition de 2 clignotements)	Le couvercle de la lampe est mal fixé. → Installez correctement le couvercle.

Symptôme	Cause et remède
Le témoin LAMP/COVER clignote en orange. (Taux de répétition de 3 clignotements)	 L'intérieur de l'appareil a atteint une température élevée, et le capteur de température a été activé. → Vérifiez que rien ne bloque l'arrivée d'air frais et la sortie d'air. La lampe a atteint une température élevée. → Attendez 90 secondes pour que la lampe refroidisse, puis remettez le projecteur sous tension. Lorsque vous avez vérifié les éléments ci-dessus, si la panne se reproduit, cela peut être dû aux causes suivantes : La lampe doit être remplacée, car elle a atteint la fin de sa durée de vie utile. L'intérieur de l'appareil a atteint une température élevée, et le fusible de la température a grillé. → Consultez le service après-vente Sony.
La touche I/() clignote en rouge. (Taux de répétition de 2 clignotements)	 La température à l'intérieur du projecteur est anormalement élevée. → Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués. Le projecteur est utilisé à haute altitude. → Assurez-vous que « Mode haute altit. » est réglé sur « On » dans le menu Réglage.
La touche I/ clignote en rouge. (Taux de répétition de 4 clignotements)	Le ventilateur est défectueux. → Consultez le service après-vente Sony.
La touche I/() clignote en rouge. (Taux de répétition de 6 clignotements)	Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale une fois la touche I/(¹) éteinte, puis rebranchez-le et remettez le projecteur sous tension. Si la touche I/(¹) clignote en rouge et que le problème persiste, le circuit électrique est en panne. Ou alors, l'intérieur de l'appareil a atteint une température élevée, et le fusible de la température a grillé. → Consultez le service après-vente Sony.
La touche I/() clignote en rouge. (Taux de répétition de 8 clignotements)	L'angle d'installation est en dehors de la plage correcte. → Installez-le sur le sol puis mettez-le sous tension.

Spécifications

Système de projection 3 panneaux LCD, 1 objectif, système de projection Panneau LCD Panneau XGA de 0,63 pouce, 2 360 000 pixels environ $(786 \ 432 \ pixels \times 3)$ Objectif Objectif zoom 1,2 fois (motorisé) f 18,19 à 21,87 mm/F1,65 à 1,8 Lampe Lampe au mercure ultra-haute pression de 200 W Dimensions de l'image projetée (en diagonale) 30 à 150 pouces 30 à 150 pouces (plage de mise au point automatique) Intensité lumineuse 2 500 lumen (Lorsque Mode de lampe est sur « Haut ».) Distance de projection (lors d'une installation au plancher) 30 pouces: 0,86 à 0,99 m (2,8 à 3,2 pieds) 40 pouces: 1.2 à 1.3 m (3,9 à 4,3 pieds) 60 pouces : 1,8 à 2,0 m (5,9 à 6,6 pieds) 80 pouces : 2,4 à 2,7 m (7,9 à 8,9 pieds) 100 pouces : 3,0 à 3,4 m (9,8 à 11,2 pieds) 120 pouces : 3,6 à 4,1 m (11,8 à 13,5 pieds) 150 pouces : 4,5 à 5,1 m (14,8 à 16,7 pieds) Il se peut qu'il y ait une légère différence entre la valeur réelle et la valeur théorique indiquée dans le tableau ci-dessus. Standard couleur Système NTSC3.58/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL60, sélection automatique/ manuelle (NTSC4.43 est le standard couleur utilisé lors de la lecture d'une cassette vidéo enregistrée en NTSC sur un magnétoscope NTSC4.43.) Résolution 750 lignes TV horizontales (entrée vidéo) 1 024 × 768 pixels (entrée RVB) Signaux d'ordinateur compatibles¹⁾ fH: 19 à 80 kHz fV: 48 à 92 Hz

(Résolution maximale du signal

fV: 60 Hz)

d'entrée : SXGA+ 1400 × 1050

1) Spécifiez la résolution et la fréquence du signal de l'ordinateur utilisé dans les limites des signaux préprogrammés admissibles du projecteur. Signaux vidéo utilisables RVB/Composantes 15 k 50/60 Hz, composantes progressif 50/60 Hz, DTV (480/60I, 575/50I, 480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/ 50P, 1080/60I, 1080/50I), vidéo composite $273 \times 45 \times 206 \text{ mm} (10^{-3}/4 \times 45 \times 206 \text{ mm})$ Dimensions $1^{13}/16 \times 8^{1}/8$ pouces) (1/h/p) (sans pièces de projection) Poids 1,7 kg (1,36 kg 340,19 g) environ Alimentation 100 à 240 V CA, 2,9 à 1,2 A, 50/60 Consommation électrique VPL-MX25: 290 W max. en veille (Standard): 11 W en veille (Bas): 2 W VPL-MX20: 290 W max. en veille (Standard): 6 W en veille (Bas): 2 W Accessoires fournis Télécommande (1) Pile au lithium CR2025 (1) HD D-sub Câble 15 broches (2 m) (1) (1-791-992-51/Sony) Mallette de transport (1) Cordon d'alimentation secteur (1) Mode d'emploi (CD-ROM) (1) Guide de référence rapide (1) Reglements de sécurité (1) Étiquette de sécurité (1) La conception et les spécifications de l'appareil et de ses accessoires en option sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Remarque

Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant l'utilisation. Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.

Accessoires en option

Lampe de projecteur

LMP-M200 (pour remplacement)

Les accessoires en option ne sont pas tous disponibles dans tous les pays et régions. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Sony agréé.

Acerca de los manuales que se suministran

Con el proyector se suministran los manuales y programas de software siguientes.

En un sistema Macintosh, sólo podrá leer el Manual de instrucciones.

Manuales

Normativa de seguridad (manual impreso por separado)

Este manual describe notas y precauciones importantes a las que debe prestar atención cuando manipule y utilice este proyector.

Manual de referencia rápida (este manual)

Este manual describe operaciones básicas para la proyección de imágenes una vez realizadas las conexiones necesarias.

Manual de instrucciones (en el CD-ROM)

Este Manual de instrucciones describe la instalación y el funcionamiento de este proyector.

Manual de instrucciones del visor archivos de red/USB (solamente VPL-MX25) (en el CD-ROM)

Este Manual de instrucciones describe cómo configurar y operar las presentaciones de red.

Nota

Para leer el Manual de instrucciones que contiene el CD-ROM se necesita Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior.

Acerca del manual de referencia rápida

Este manual de referencia rápida explica las conexiones y las operaciones básicas de esta unidad, y ofrece notas sobre el funcionamiento e información necesarias para el mantenimiento.

Para ver información detallada sobre el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones que contiene el CD-ROM que se suministra.

Para ver las precauciones de seguridad, consulte por separado las "Normativa de seguridad".

Este manual contiene explicaciones para los modelos VPL-MX20 y VPL-MX25. Tenga en cuenta que, para las explicaciones, se utiliza principalmente ilustraciones del VPL-MX25.

Usar los manuales del CD-ROM

El CD-ROM suministrado contiene el manual de instrucciones y el archivo ReadMe en japonés, inglés, francés, alemán, italiano, español, chino e ruso. En primer lugar, consulte el archivo ReadMe.

Preparativos

Para leer el manual de instrucciones del CD-ROM necesita Adobe Acrobat Reader 5.0 o posterior. Si no tiene Adobe Acrobat Reader instalado en el ordenador, puede descargar de forma gratuita el software de Acrobat Reader desde la dirección URL de Adobe Systems.

Para leer el manual de instrucciones

El manual de instrucciones están en el CD-ROM que se suministra. Inserte en la unidad de CD-ROM del ordenador el CD-ROM que se suministra; el CD-ROM se iniciará automáticamente después de unos momentos. Selecciones el manual de instrucciones que desee leer. Es posible que el CD-ROM no se inicie automáticamente, según el ordenador. En este caso, abra el archivo de manual de

(En el caso de Windows)

instrucciones de la manera siguiente:

- (1) Abra "Mi PC".
- ② Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de CD-ROM y seleccione "Explorar".
- ③ Haga doble clic en el archivo "index.htm" y seleccione el manual de instrucciones que desee leer.

(En el caso de Macintosh)

- 1 Haga doble clic en el icono de CD-ROM en el escritorio.
- ② Haga doble clic en el archivo "index.htm" y seleccione el manual de instrucciones que desee leer.

Notas

Si no puede abrir el archivo "index.htm", haga doble clic en el manual de instrucciones que desee leer de entre las de la carpeta "Operating_Instructions".

Acerca de las marcas comerciales

- Adobe Acrobat es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.
- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Kensington es una marca comercial registrada de Kensington Technology Group.
- Macintosh es una marca comercial registrada de Apple Inc.
- VESA es una marca comercial registrada de Video Electronics Standards Association.
- Display Data Channel es una marca comercial de Video Electronics Standards Association.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual, no se especifican las marcas TM y ®.


Notas sobre la utilización

Nota sobre los orificios de ventilación

No bloquee los orificios de ventilación (escape/aspiración). Si se bloquean, el calor puede acumularse en el interior y provocar un incendio o daños para la unidad.

Compruebe las posiciones de los orificios de ventilación que se muestran en las ilustraciones siguientes.

Para ver otras precauciones, lea detenidamente, por separado, la "Normativa de seguridad".



Proyección

Conexión del proyector


Cuando conecte el proyector, asegúrese de lo siguiente:

- Apagar todos los equipos antes de realizar cualquier conexión.
- Utilizar los cables apropiados para cada conexión.
- Insertar firmemente las clavijas de los cables. Cuando desconecte un cable, asegúrese de tirar del enchufe, no del cable.

Consulte también el manual de instrucciones del equipo que vaya a conectar.

Para conectar un ordenador o una memoria USB (solamente VPL-MX25)

- 1 Enchufe el cable de alimentación de ca a una toma mural.
- 2 Conecte el proyector al ordenador. (Cuando se conecta un ordenador) Conecte la memoria USB a esta unidad. (Cuando se conecta una memoria USB / Solamente VPL-MX25)



Consulte el "Manual de instrucciones (del visor archivos de red/USB)" incluido en el CD-ROM suministrado para obtener información sobre la conexión inalámbrica con el ordenador.


Para conectar a un reproductor VCR/DVD

- 1 Enchufe el cable de alimentación de ca a una toma mural.
- 2 Conecte el proyector a un aparato de vídeo.

Para realizar conexiones de señales de vídeo, dispone de las tres siguientes opciones de conexión:


Para conectar al conector de salida de vídeo de una videograbadora/DVD: haga la conexión con un cable ①.

Para conectar al salida de vídeo GBR/Componente de una videograbadora/DVD: haga la conexión con un cable ②.



Proyección

- 1 Pulse la tecla I/U.
- 2 Encienda el equipo conectado al proyector.
- 3 Pulse la tecla INPUT en el mando a distancia o el panel de control para seleccionar la fuente de entrada.
- 4 Cuando el ordenador esté conectado, ajústelo de modo que envíe la señal solamente al monitor externo.



Ajustar el proyector

1 Ajuste la posición superior o inferior de la imagen.

Pulse la tecla TILT/KEYSTONE del proyector o la tecla KEYSTONE/TILT del mando a distancia para mostrar el menú Tilt y ajuste la inclinación con las teclas ▲/▼/ ◄/▶.

2 Ajuste el tamaño de la imagen.


Pulse las teclas ZOOM/FOCUS del proyector o la tecla LENS del mando a distancia para mostrar el menú Lens Zoom y ajuste el tamaño de la imagen con las teclas ▲/▼/ ◄/▶.

3 Ajuste el enfoque.

Para ajustar el enfoque automáticamente

Pulse la tecla AUTO FOCUS de la parte trasera del proyector o del mando a distancia. **Para ajustar el enfoque manualmente**

Pulse las teclas ZOOM/FOCUS del proyector o la tecla LENS del mando a distancia para mostrar el menú LENZ FOCUS y ajuste el enfoque con las teclas ▲/▼/◄/▶.




Nota

No es posible realizar un ajuste fino del enfoque debido a las características de la pantalla en la que se proyecta la imagen. En este caso, ajústelo manualmente.

Apagar la alimentación

- 1 Pulse la tecla I/U.
- 2 Cuando aparezca un mensaje, pulse de nuevo la tecla I/U.
- 3 Desenchufe el cable de alimentación de ca de la toma mural cuando el ventilador deje de funcionar y la tecla l/∪ se ilumine en rojo.



Sustitución de la lámpara

La lámpara que se utiliza como fuente de luz es un producto consumible. Por lo tanto, debe sustituir la lámpara por una nueva en los casos siguientes.

- Cuando la lámpara se funde o disminuye su brillo
- Cuando aparece en la pantalla "Por favor cambie la lámpara."
- El indicador LAMP/COVER parpadea en naranja (frecuencia de repetición de 3 parpadeos) (Consulte en la página 14 otra causa posible.)

La vida útil de la lámpara varía según las condiciones de uso.

Utilice una lámpara de proyección LMP-M200 como lámpara de repuesto. El uso de lámparas diferentes de la LMP-M200 puede dañar el proyector.

Nota

La lámpara continúa estando caliente después de haber apagado el proyector con la tecla I/(¹). Si toca la lámpara, puede quemarse los dedos. Antes de sustituir la lámpara, espere al menos una hora hasta que se enfríe.

Notas

- Si la lámpara se rompe, póngase en contacto con personal especializado de Sony.
- Tire de la lámpara hacia fuera utilizando el asa. Si toca la lámpara, puede quemarse o herirse.
- Al retirar la lámpara, asegúrese de que se encuentra en posición horizontal y tire hacia arriba. No incline la lámpara. Si tira hacia fuera de la lámpara mientras se encuentra inclinada y la lámpara se rompe, los fragmentos pueden dispersarse y provocar heridas.
- 1 Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación CA de la toma de CA.

Nota


Antes de sustituir la lámpara, después de usar el proyector, espere al menos una hora hasta que se enfríe.

2 Coloque una hoja (paño) de protección debajo del proyector. Dé la vuelta al proyector de forma que vea la parte inferior.

Nota

Asegúrese de que el proyector se encuentra en una posición estable después de haberle dado la vuelta.


3 Afloje los dos tornillos con el destornillador Phillips para abrir la cubierta de la lámpara.



Nota

Por razones de seguridad, no afloje más tornillos.


4 Afloje los dos tornillos de la lámpara con el destornillador de estrella (1). Despliegue el asa (2) y, a continuación, tire de ella para extraer la unidad de la lámpara (3).



Precaución

Para evitar descargas eléctricas o incendios, no introduzca las manos en el compartimento de sustitución de la lámpara, ni permita que se introduzcan líquidos ni ningún otro objeto.

Introduzca por completo la lámpara nueva hasta que quede encajada en su sitio (1). Apriete los dos tornillos (2). Vuelva a plegar el asa en su lugar (3).



Notas

- Tenga cuidado de no tocar la superficie de cristal de la lámpara y el conductor interior.
- Inserte el asa con firmeza para que quede bien fijada.

- La alimentación no se activará si la lámpara no está bien instalada.
- **6** Cierre la cubierta de la lámpara y apriete los dos tornillos.


Nota

Asegúrese de fijar la cubierta de la lámpara como estaba. Si no lo hace, no podrá encender el proyector.

- **7** Vuelva a darle la vuelta al proyector.
- 8 Conecte el cable de alimentación. La tecla I/O se ilumina en rojo.
- **9** Pulse la tecla I/ para encender el proyector.
- **10** Pulse la tecla MENU y, a continuación, seleccione el menú Configuración.
- **11** Seleccione "Reiniciar cont. lámp." y, a continuación, pulse la tecla ENTER.



"Conf. para sustituir lámpara. Sustituyó lámpara proyección?" en la pantalla de menús.



- **12**Seleccione "Si" con la tecla ◀ y, a continuación, pulse la tecla ENTER. El contador de la lámpara se inicializa en 0 y aparece "Reinic. cont. lámp. completa." en la pantalla de menús.
- **13**Seleccione "Yes" (Sí) y pulse la tecla ENTER.

Nota


Para borrar un mensaje, pulse cualquier tecla del panel de control del proyector o del mando a distancia.

Limpieza del filtro de aire


Se debe limpiar el filtro cada 500 horas de uso, aproximadamente. Retire las cubiertas del filtro de aire en dos lugares y, a continuación, quite el polvo con una aspiradora.

El tiempo necesario para limpiar el filtro de aire variará en función del entorno o de cómo se utilice el proyector.

- 1 Desactive la alimentación y desenchufe el cable de alimentación.
- 2 Coloque una hoja (paño) de protección debajo del proyector y dé la vuelta al proyector.
- **3** Extraiga la cubierta del filtro del aire.



4 Limpie la superficie de la cubierta del filtro de aire con una aspiradora.



5 Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire.

Notas

- Si no es posible eliminar el polvo de la cubierta del filtro de aire, sustitúyala por una nueva.
- Para ver información detallada sobre la nueva cubierta del filtro de aire, consulte con personal especializado de Sony.
- Asegúrese de fijar bien la cubierta del filtro de aire; la alimentación no puede encenderse si no está bien insertada.
- Para borrar un mensaje, pulse cualquier tecla del panel de control del proyector o del mando a distancia.

Solución de problemas

Si el proyector parece no funcionar correctamente, intente diagnosticar y corregir el problema utilizando las siguientes instrucciones. Si el problema no se soluciona, consulte con personal especializado de Sony.

Para obtener información detallada sobre los síntomas, consulte el manual de instrucciones que contiene el CD-ROM.

Alimentación

Síntoma	Causa y solución
La alimentación no se activa.	 La cubierta de la lámpara no está sujeta. → Cierre firmemente la cubierta de la lámpara.

Imagen

Síntoma	Causa y solución
Sin imagen.	 Hay un cable desconectado o las conexiones son incorrectas. → Compruebe que se han hecho las conexiones apropiadas Las conexiones son incorrectas. → Este proyector es compatible con DDC2B (Digital Data Channel 2B, Canal de datos digitales 2B). Si el ordenador es compatible con DDC, encienda el proyector de acuerdo con las indicaciones siguientes. 1 Conecte el proyector al ordenador. 2 Encienda el proyector. 3 Encienda el ordenador. La selección de entrada es incorrecta. → Seleccione correctamente la fuente de entrada. La imagen está apagada. → Pulse la tecla PIC MUTING para liberar el apagado de la imagen La señal del ordenador no está ajustada para la salida hacia un monitor externo, o tanto para un monitor externo como para un monitor LCD de ordenador. → Ajuste el ordenador para que envíe la señal solamente a un monitor externo. Espere un poco (90 segundos como máximo) hasta que la lámpara vuelva a iluminarse.
La imagen aparece con ruido.	 Puede que aparezca ruido de fondo, en función de la combinación del número de puntos introducidos desde el ordenador y el número de píxeles del panel LCD. → Cambie el patrón del escritorio del ordenador conectado. La señal de vídeo de entrada es irregular. → Utilice un TBC (Time Base Corrector, Corrector de base de tiempo) para intentar reducir la irregularidad del vídeo.
El color de la imagen del conector INPUT A es extraño.	El ajuste de "Sel. señ. ent. A" en el menú Configuración es incorrecto. c Seleccione la opción correcta, "Ordenador", "Vídeo GBR" o "Componente", en función de la señal de entrada.

Síntoma	Causa y solución
Aparece el mensaje "Compruebe el ajuste Sel. señ. ent. A." a pesar de introducir la señal correcta desde INPUT A.	El ajuste de "Sel. señ. ent. A" en el menú Configuración es incorrecto. → Seleccione la opción correcta, "Ordenador", "Vídeo GBR" o "Componente", en función de la señal de entrada
La indicación en pantalla no aparece.	La opción "Estado" del menú Configuración se ha ajustado en "No." → Ajuste "Estado" en "Sí" en el menú Configuración.
El balance de color es incorrecto.	 No ha ajustado correctamente la imagen. → Ajuste la imagen. El proyector está ajustado en un sistema de color incorrecto. → Ajuste "Sistema de color", en el menú Configuración, de modo que coincida con el sistema de color de la entrada.
La imagen es demasiado oscura.	 El contraste o el brillo no se ha ajustado correctamente. → Ajuste correctamente la opción Contraste o Brillo en el menú Imagen. La lámpara se ha fundido o su brillo ha disminuido. → Sustituya la lámpara por una nueva.
La imagen no es nítida.	 La fotografía está desenfocada. → Ajuste el enfoque. El enfoque automático no se ajusta. → Compruebe que no hay ningún obstáculo en la dirección de proyección. → Pulse de nuevo la tecla AUTO FOCUS. (consulte la página 8) → Si el Enfoque automático no se ajusta correctamente cuando no hay ningún obstáculo en la dirección de proyección y después de pulsar la tecla AUTO FOCUS, consulte con personal especializado de Sony. Se ha acumulado condensación en el objetivo. → Deje el proyector encendido durante unas dos horas.
La imagen se extiende más allá de la pantalla.	Se ha pulsado la tecla APA aunque hay bordes negros alrededor de la imagen. → Muestre la imagen completa en la pantalla y pulse la tecla APA. → Ajuste correctamente "Desplazamiento" en el menú Pantalla.
La imagen parpadea.	No se ha ajustado correctamente la opción "Fase" en el menú Pantalla. → Ajuste correctamente "Fase" en el menú Pantalla.

Indicadores

Síntoma	Causa y solución
El indicador LAMP/ COVER parpadea en naranja. (Frecuencia de repetición de 2 flashes)	 La cubierta de la lámpara está suelta. → Fije firmemente la cubierta.

Síntoma	Causa y solución
El indicador LAMP/ COVER parpadea en naranja. (Frecuencia de repetición de 3 flashes)	 Se ha alcanzado una temperatura elevada en el interior de la unidad y se ha activado el sensor de temperatura. → Compruebe que nada bloquee la entrada de aire fresco y la salida de escape. La lámpara ha alcanzado una alta temperatura. → Espere 90 segundos para que la lámpara se enfríe y vuelva a activar la alimentación. Si cualquiera de los problemas persiste después de haber realizado las comprobaciones anteriores, puede ser debido a las siguientes causas: Es necesario sustituir la lámpara porque ha llegado al final de su vida útil. Se ha alcanzado una temperatura elevada en el interior de la unidad y el fusible de temperatura se ha fundido. → Consulte con personal especializado de Sony.
La tecla I/Ú parpadea en rojo. (Frecuencia de repetición de 2 flashes)	 La temperatura interna es anormalmente alta. → Compruebe que nada bloquee los orificios de ventilación. Se está utilizando el proyector a una altitud elevada. → Asegúrese de que la opción "Modo gran altitud" del menú Configuración está ajustada en "Sí".
La tecla I/ parpadea en rojo. (Frecuencia de repetición de 4 flashes)	El ventilador está averiado. → Consulte con personal especializado de Sony.
La tecla I/Ú parpadea en rojo. (Frecuencia de repetición de 6 flashes)	Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma mural cuando se apague la tecla I/(b), enchufe el cable de alimentación en la toma mural y encienda el proyector de nuevo. Si I/(b) parpadea en rojo y el problema persiste, el sistema eléctrico ha fallado. O bien, se ha alcanzado una temperatura elevada en el interior de la unidad y el fusible de temperatura se ha fundido. → Consulte con personal especializado de Sony.
La tecla I/ parpadea en rojo. (Frecuencia de repetición de 8 flashes)	El ángulo de instalación del proyector está fuera del rango aceptable. → Instálelo en el suelo y vuelva a encenderlo.

Especificaciones

Características ópticas

Sistema de proyección

Sistema de proyección de 3 paneles LCD, 1 objetivo

Panel LCD Panel XGA de 0,63 pulgadas,

aproximadamente 2.360.000 de píxeles (786.432 píxeles × 3)

Objetivo Objetivo zoom de 1,2 aumentos

(eléctrico) f 18,19 a 21,87 mm/F1,65 a 1,8

Lámpara de mercurio de presión

ultra alta de 200 W

Tamaño de imagen proyectada (medidas

diagonalmente) 30 a 150 pulgadas

30 a 150 pulgadas (intervalo de funcionamiento del enfoque automático)

Emisión de luz

2500 lúmenes

(cuando el Modo de Lámpara está establecido en "Alto")

Distancia de proyección (si se coloca en el suelo)

30 pulgadas: 0,86 a 0,99 m (2,8 a 3,2 pies)

40 pulgadas: 1,2 a 1,3 m (3,9 a 4,3 pies)

60 pulgadas: 1,8 a 2,0 m (5,9 a 6,6 pies)

80 pulgadas: 2,4 a 2,7 m (7,9 a 8,9 pies)

100 pulgadas: 3,0 a 3,4 m

(9,8 a 11,2 pies) 120 pulgadas: 3,6 a 4,1 m

(11,8 a 13,5 pies)

150 pulgadas: 4,5 a 5,1 m (14,8 a 16,7 pies)

Es posible que exista una pequeña diferencia entre el valor real y el valor de diseño antes mostrado.

Sistema de color Sistema NTSC3.58/PAL/

SECAM/NTSC4.43/PAL-M/ PAL-N/PAL60, de conmutación

automática/manual

(NTSC4.43 es el sistema de color que se utiliza para reproducir vídeos grabados en NTSC en una videograbadora de sistema

NTSC4.43). Resolución 750 líneas de '

750 líneas de TV horizontales (entrada de vídeo) 1.024 × 768 puntos (entrada

RVA)

Señales de ordenador aceptables¹⁾

fH: 19 a 80 kHz fV: 48 a 92 Hz

(Máxima resolución de señal de entrada: SXGA+ 1400 × 1050

fV: 60 Hz)

1) Ajuste la resolución y la frecuencia de la señal del ordenador conectado dentro del margen de señales predefinidas que admite el proyector.

Señales de vídeo aplicables

15 k RVA/Componente 50/60 Hz, Componente progresivo 50/60 Hz, DTV (480/60I, 575/50I, 480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/ 50P, 1080/60I, 1080/50I), Vídeo

compuesto $273 \times 45 \times 206 \text{ mm} (10^{-3}/4 \times 10^{-3})$

1¹³/₁₆ × 8 ¹/₈ pulgadas) (ancho/ alto/profundidad) (sin las partes

salientes)

Masa Aprox. 1,7 kg (3 lb 12 oz)

Requisitos de alimentación

CA 100 a 240 V, 2,9 a 1,2 A, 50/60 Hz

Consumo eléctrico

Dimensiones

VPL-MX25: Máx. 290 W en espera (estándar): 11 W en espera (Bajo): 2 W VPL-MX20: Máx. 290 W en espera (estándar): 6 W en espera (Bajo): 2 W

Accesorios suministrados

Mando a distancia (1)
Batería de litio CR2025 (1)
HD D-sub Cable de 15 contactos
(2 m) (1) (1-791-992-51/Sony)
Maleta de transporte (1)
Cable eléctrico de CA (1)
Manual de instrucciones
(CD-ROM) (1)
Manual de referencia rápida (1)
Normativa de seguridad (1)

El diseño y las especificaciones de la unidad, incluidos los accesorios opcionales, están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Etiqueta de seguridad (1)

Nota

Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo. SONY NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA

GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.

Accesorios opcionales

Lámpara de proyector LMP-M200 (de repuesto)

No todos los accesorios opcionales están disponibles en todos los países y zonas. Solicite información al distribuidor autorizado de Sony más cercano.

Info zu den mitgelieferten Anleitungen

Die folgenden Anleitungen und Software-Programme werden mit dem Projektor geliefert.

Auf einem Macintosh-System können Sie nur die Bedienungsanleitung lesen.

Anleitungen

Sicherheitsbestimmungen (getrennte Druckschrift)

Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Handhabung und Benutzung dieses Projektors zu beachten sind.

Kurzreferenz (vorliegende Anleitung)

Diese Anleitung beschreibt die grundlegende Bedienung für das Projizieren von Bildern nach der Herstellung der erforderlichen Anschlüsse.

Bedienungsanleitung (auf der CD-ROM)

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Einrichtung und Funktionen dieses Projektors.

Bedienungsanleitung für den Datei-Viewer für Network/USB (nur VPL-MX25) (auf der CD-ROM)

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Einrichtung und Bedienung der Netzwerkpräsentation.

Hinweis

Adobe Acrobat Reader 5.0 oder höher muss installiert sein, um die auf der CD-ROM gespeicherte Bedienungsanleitung lesen zu können.

Info zur Kurzreferenz

Diese Kurzreferenz erläutert die Anschlüsse und grundlegenden Bedienungsverfahren dieses Gerätes und enthält Hinweise zu den für die Wartung erforderlichen Vorgehensweisen und Informationen. Einzelheiten zu den Bedienungsvorgängen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die in der mitgelieferten CD-ROM enthalten ist. Angaben zu Sicherheitsmaßnahmen finden Sie in der getrennten Druckschrift "Sicherheitsbestimmungen".

Diese Bedienungsanleitung enthält Erläuterungen sowohl für VPL-MX20 als auch für VPL-MX25. Beachten Sie bitte, dass für Erläuterungszwecke hauptsächlich die Abbildung des VPL-MX25 verwendet wird.

Benutzung der CD-ROM-Anleitungen

Die mitgelieferte CD-ROM enthält die Bedienungsanleitung und die ReadMe-Datei in Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch und Russisch. Lesen Sie zuerst die ReadMe-Datei durch.

Vorbereitungen

Um die Bedienungsanleitung auf der CD-ROM lesen zu können, benötigen Sie Adobe Acrobat Reader 5.0 oder später. Falls Adobe Acrobat Reader nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie die Software Acrobat Reader von der Adobe Systems-Website kostenlos herunterladen.

So lesen Sie die Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist in der mitgelieferten CD-ROM enthalten. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Die CD-ROM wird dann kurz darauf automatisch gestartet. Wählen Sie die gewünschte Bedienungsanleitung aus. Je nach der Einstellung des Computers startet die CD-ROM u.U. nicht automatisch. Öffnen Sie in diesem Fall die Bedienungsanleitungsdatei wie folgt:

(Im Falle von Windows)

- ① Öffnen Sie "Arbeitsplatz".
- ② Rechtsklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol, und wählen Sie "Explorer".
- ③ Doppelklicken Sie auf die Datei "index.htm", und wählen Sie die gewünschte Bedienungsanleitung aus.

(Im Falle von Macintosh)

- ① Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol auf dem Desktop.
- ② Doppelklicken Sie auf die Datei "index.htm", und wählen Sie die gewünschte Bedienungsanleitung aus.

Hinweis

Falls sich die Datei "index.htm" nicht öffnen lässt, doppelklicken Sie auf die gewünschte Bedienungsanleitung unter denen im Ordner "Operating Instructions".

Info zu Warenzeichen

- Adobe Acrobat ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.
- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Kensington ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kensington Technology Group.
- Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.
- VESA ist ein eingetragenes Warenzeichen der Video Electronics Standards Association.
- Display Data Channel ist ein Warenzeichen der Video Electronics Standards Association.
- Alle übrigen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. In dieser Anleitung sind die Zeichen ™ und ® nicht angegeben.


Benutzungshinweise

Hinweis zu den Lüftungsöffnungen

Die Lüftungsöffnungen (Auslass/Einlass) dürfen nicht blockiert werden. Falls sie blockiert werden, kann es zu einem internen Wärmestau kommen, der einen Brand oder Beschädigung des Gerätes verursachen kann.

Die Lage der Lüftungsöffnungen können Sie anhand der folgenden Abbildungen feststellen.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen sind im Beiblatt "Sicherheitsbestimmungen" angegeben, das Sie sorgfältig durchlesen sollten.



Projizieren

Anschließen des Projektors

Achten Sie beim Anschließen des Projektors auf Folgendes:


- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen.
- Verwenden Sie die korrekten Kabel für jeden Anschluss.
- Stecken Sie die Kabelstecker fest ein. Ziehen Sie beim Abtrennen eines Kabels am Stecker, nicht am Kabel selbst.

Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Gerätes nach.

Anschluss eines Computers oder USB-Speichers (nur VPL-MX25)

- 1 Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.
- Schließen Sie den Projektor an den Computer an. (Beim Anschluss eines Computers)

Schließen Sie den USB-Speicher an dieses Gerät an. (Beim Anschluss eines USB-Speichers / nur VPL-MX25)



In der "Bedienungsanleitung (für den Datei-Viewer für Network/USB)" auf der mitgelieferten CD-ROM finden Sie Informationen zur drahtlosen Verbindung mit dem Computer.

Anschluss eines Videorecorders/DVD-Players


- 1 Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.
- 2 Schließen Sie den Projektor an ein Videogerät an.

Für Videosignalverbindungen stehen die zwei folgenden Anschlussoptionen zur Verfügung:

Anschluss an die Videoausgangsbuchse eines Videorecorders/DVD-Players: Nehmen Sie den Anschluss mit Kabel ① vor.


Anschluss an die Video-GBR-/Komponentenausgang eines Videorecorders/DVD-

Players: Nehmen Sie den Anschluss mit Kabel ② vor.



Projizieren

- **1** Drücken Sie die Taste I/Ů.
- 2 Schalten Sie das an den Projektor angeschlossene Gerät ein.
- 3 Drücken Sie die Taste INPUT an der Fernbedienung oder am Bedienfeld zur Wahl der Eingangsquelle.
- Wenn Sie einen Computer anschließen, stellen Sie ihn so ein, dass das Signal nur an den externen Monitor ausgegeben wird.



Einstellen des Projektors

1 Stellen Sie die obere und untere Position des Bildes ein.

Rufen Sie das Menü Tilt Sie mit der Taste TILT/KEYSTONE am Projektor oder der Taste KEYSTONE/TILT auf der Fernbedienung auf und stellen Sie die Neigung mit den Tasten ▲/▼/◄/▶ ein.

Stellen Sie die Bildgröße ein.


Rufen Sie das Menü Lens Zoom mit den Tasten ZOOM/FOCUS am Projektor oder der Taste LENS auf der Fernbedienung auf und stellen Sie die Bildgröße mit den Tasten ▲/▼/
◆/▶ ein

Stellen Sie die Schärfe ein.

Automatische Fokuseinstellung

Drücken Sie die Taste AUTO FOCUS hinten am Projektor oder an der Fernbedienung. Manuelle Fokuseinstellung

Rufen Sie das Menü LENZ FOCUS mit den Tasten ZOOM/FOCUS am Projektor oder der Taste LENS auf der Fernbedienung auf und stellen Sie die Schärfe mit den Tasten ▲/▼/◄/▶ ein.




Hinweis

Eine Feineinstellung der Schärfe ist aufgrund der Eigenschaften der Leinwand, auf die das Bild projiziert wird, nicht möglich. Nehmen Sie in diesem Fall eine manuelle Korrektur vor.

Ausschalten des Projektors

- 1 Drücken Sie die Taste I/U.
- 2 Wenn eine Meldung erscheint, drücken Sie die Taste I/ erneut.
- 3 Ziehen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose ab, wenn der Lüfter stehen bleibt und die Taste I/் in Rot aufleuchtet.



Auswechseln der Lampe

Die als Lichtquelle verwendete Lampe ist ein Verbrauchsprodukt. Ersetzen Sie daher die Lampe in den folgenden Fällen durch eine neue.

- Wenn die Lampe durchgebrannt ist oder schwach wird
- "Lampentausch erforderlich." erscheint auf der Leinwand
- Die LAMP/COVER Anzeige blinkt orange (Wiederholrate von 3 Blinkzeichen) (Auf Seite 15 finden Sie eine weitere mögliche Ursache.)

Die Lampenlebensdauer hängt von den Benutzungsbedingungen ab. Verwenden Sie eine Projektorlampe LMP-M200 als Ersatzlampe. Werden anstelle der Lampe LMP-M200 andere Lampen verwendet, kann der Projektor beschädigt werden.

Vorsicht

Die Lampe bleibt auch nach dem Ausschalten des Projektors mit der Taste I/ noch längere Zeit heiß. Falls Sie die Lampe berühren, können Sie sich die Finger verbrennen. Lassen Sie die Lampe mindestens eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie sie auswechseln.

Hinweise

- Wenn die Lampe zerbricht, konsultieren Sie qualifiziertes Sony-Personal.
- Ziehen Sie die Lampe am Griff heraus. Falls Sie die Lampe berühren, können Sie sich verbrennen oder verletzen.
- Achten Sie beim Herausnehmen der Lampe darauf, dass sie horizontal bleibt, und ziehen Sie sie gerade nach oben. Die Lampe nicht kippen. Falls Sie die Lampeneinheit schräg herausziehen und die Lampe bricht, können die Bruchstücke verstreut werden und Verletzungen verursachen.
- Schalten Sie den Projektor aus, und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.

Hinweis


Lassen Sie die Lampe nach dem Gebrauch des Projektors mindestens eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie sie auswechseln.

2 Legen Sie eine Schutzfolie (Tuch) unter den Projektor. Drehen Sie den Projektor um, so dass er auf der Oberseite liegt.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Projektor nach dem Umdrehen stabil liegt.


3 Öffnen Sie die Lampenabdeckung durch Lösen der zwei Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher.



Hinweis

Lösen Sie aus Sicherheitsgründen keine anderen Schrauben


4 Lösen Sie die zwei Schrauben an der Lampeneinheit mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher (1). Klappen Sie den Griff aus (2), und ziehen Sie dann die Lampeneinheit am Griff heraus (3).



Vorsicht

Greifen Sie nicht in den Lampensteckplatz, und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in den Steckplatz eindringen, um einen elektrischen Schlag oder Brand zu vermeiden.

Setzen Sie die neue Lampe vollständig ein, bis sie richtig sitzt (1). Ziehen Sie die zwei Schrauben an (2). Klappen Sie den Griff wieder ein (3).



Hinweise


 Achten Sie darauf, dass Sie weder den Glaskörper der Lampe noch den innen liegenden Leiter berühren.

- Setzen Sie den Griff mit etwas Druck ein, damit er fest sitzt.
- Der Projektor lässt sich nicht einschalten, falls die Lampe nicht einwandfrei gesichert ist.
- **6** Schließen Sie die Lampenabdeckung und ziehen Sie die zwei Schrauben an.

Hinweis

Befestigen Sie die Lampenabdeckung wieder vorschriftsmäßig. Anderenfalls kann der Projektor nicht eingeschaltet werden.

- **7** Drehen Sie den Projektor wieder um.
- 8 Schließen Sie das Netzkabel an. Die Taste I/(¹) leuchtet rot.
- 9 Schalten Sie den Projektor mit der Taste I/ ein.
- **10**Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie das Menü Einrichtung.
- **11** Wählen Sie "Lampentimer Rück" und drücken Sie dann die Taste ENTER.



"Einstellungen für Lampenwechsel. Wurde Projektorlampe gewechselt?" wird im Menübildschirm angezeigt.



- 12Wählen Sie "Ja" mit der Taste ◀ und drücken Sie dann die Taste ENTER. Der Lampentimer wird auf 0 gesetzt und "Lampentimer-Rückstellung fertig!" wird im Menübildschirm angezeigt.
- **13**Wählen Sie "Ja" und drüken Sie die Taste ENTER.


Hinweis

Um eine Meldung zu löschen, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld des Projektors oder auf der Fernbedienung.


Reinigen des Luftfilters

Der Luftfilter muss nach ca. 500 Betriebsstunden gereinigt werden. Nehmen Sie die Luftfilterabdeckungen an zwei Stellen ab und entfernen Sie dann den Staub mit einem Staubsauger. Die für die Reinigung des Luftfilters erforderliche Zeit hängt von der Umgebung oder der Benutzungsweise des Projektors ab.

- 1 Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2 Legen Sie eine Schutzfolie (Tuch) unter den Projektor und drehen Sie den Projektor um.
- **3** Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung.



4 Reinigen Sie die Oberfläche der Luftfilterabdeckung mit einem Staubsauger.



5 Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder an.

Hinweise

- Falls sich der Staub nicht von der Luftfilterabdeckung entfernen lässt, ersetzen Sie die Luftfilterabdeckung durch eine neue.
- Um Einzelheiten über die neue Luftfilterabdeckung zu erfahren, konsultieren Sie bitte qualifiziertes Sony-Personal.
- Befestigen Sie die Luftfilterabdeckung einwandfrei; anderenfalls kann der Projektor nicht eingeschaltet werden.
- Um eine Meldung zu löschen, drücken Sie eine beliebige Taste am Bedienfeld des Projektors oder an der Fernbedienung.

Fehlerbehebung

Falls der Projektor nicht richtig zu funktionieren scheint, versuchen Sie zunächst, die Störung mithilfe der folgenden Anweisungen ausfindig zu machen und zu beheben. Sollte die Störung bestehen bleiben, wenden Sie sich an qualifiziertes Sony-Personal. Einzelheiten zu den Symptomen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

Stromversorgung

Symptom	Ursache und Abhilfemaßnahme
Der Projektor lässt sich nicht einschalten.	 Die Lampenabdeckung ist nicht gesichert. → Schließen Sie die Lampenabdeckung einwandfrei.

Bild

Symptom	Ursache und Abhilfemaßnahme
Kein Bild.	 Ein Kabel ist abgetrennt, oder die Anschlüsse sind falsch. → Prüfen Sie, ob die Anschlüsse korrekt ausgeführt worden sind. Die Anschlüsse sind falsch. → Dieser Projektor ist mit DDC2B (Digital Data Channel 2B) kompatibel. Wenn Ihr Computer mit DDC kompatibel ist, schalten Sie den Projektor nach dem folgenden Verfahren ein. 1 Schließen Sie den Projektor an den Computer an. 2 Schalten Sie den Projektor ein. 3 Starten Sie den Computer. Die Eingangswahl ist falsch. → Wählen Sie die korrekte Eingangsquelle. Das Bild ist abgeschaltet. → Drücken Sie die Taste PIC MUTING, um die Bildabschaltung aufzuheben. Der Computer ist so eingestellt, dass sein Signal entweder gar nicht zu einem externen Monitor oder sowohl zu einem externen Monitor als auch zum LCD-Monitor des Computers ausgegeben wird. → Stellen Sie den Computer so ein, dass die Signalausgabe nur zu einem externen Monitor erfolgt. Warten Sie eine Zeit lang (maximal 90 Sekunden), bis die Lampe wieder leuchtet.
Das Bild ist verrauscht.	 Je nach der Kombination der über den Computer eingegebenen Bildpunktezahl und der Pixelzahl auf dem LCD-Panel kann Hintergrundrauschen auftreten. → Ändern Sie das Desktopmuster am angeschlossenen Computer. Ein instabiles Videosignal wird eingegeben. → Versuchen Sie, das Bildzittern mit einem TBC (Time Base Corrector) zu reduzieren.
Das vom Anschluss INPUT A eingegebene Bild weist merkwürdige Farben auf.	Die Einstellung von "Input-A Sig.wahl" im Menü Einrichtung ist nicht richtig. → Wählen Sie je nach dem Eingangssignal "Computer", "Video GBR" oder "Komponenten".

Symptom	Ursache und Abhilfemaßnahme
"Input-A Sig.wahl- Einstellung prüfen." wird anstelle der Eingabe des richtigen Signals von INPUT A angezeigt.	Die Einstellung von "Input-A Sig.wahl" im Menü Einrichtung ist nicht richtig. → Wählen Sie je nach Eingangssignal "Computer", "Video GBR" oder "Komponenten".
Die Bildschirmanzeige erscheint nicht.	"Status" im Menü Einrichtung wurde auf "Aus" eingestellt. → Stellen Sie "Status" im Menü Einrichtung auf "Ein" ein.
Die Farbbalance ist falsch.	 Das Bild ist nicht richtig eingestellt worden. → Stellen Sie das Bild ein. Der Projektor ist auf das falsche Farbsystem eingestellt. → Stellen Sie "Farbsystem" im Menü Einrichtung auf das Farbsystem des eingespeisten Signals ein.
Das Bild ist zu dunkel.	 Kontrast oder Helligkeit sind nicht korrekt eingestellt. → Stellen Sie Kontrast oder Helligkeit im Menü Bild richtig ein. Die Lampe ist durchgebrannt oder schwach. → Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue.
Das Bild ist nicht klar.	 Das Bild ist unscharf. Stellen Sie die Schärfe ein. Auto Focus ist nicht auf das Ziel eingestellt. → Prüfen Sie, dass sich kein Hindernis in der Projektionsrichtung befindet. → Drücken Sie die Taste AUTO FOCUS erneut. (siehe Seite 8) → Wenn Auto Focus nicht richtig eingestellt wird, wenn sich kein Hindernis in der Projektionsrichtung befindet und nach erneuter Betätigung der Taste AUTO FOCUS, konsultieren Sie qualifiziertes Sony-Personal. Kondensation hat sich auf dem Objektiv niedergeschlagen. → Lassen Sie den Projektor etwa zwei Stunden lang eingeschaltet.
Das Bild steht von der Leinwand über.	Die Taste APA ist gedrückt worden, obwohl schwarze Ränder um das Bild vorhanden sind. → Projizieren Sie das volle Bild auf die Leinwand, und drücken Sie die Taste APA. → Stellen Sie "Lage" im Menü Bildschirm korrekt ein.
Das Bild flimmert.	"Phase" im Menü Bildschirm ist nicht richtig eingestellt worden. → Stellen Sie "Phase" im Menü Bildschirm korrekt ein.

Anzeigen

Symptom	Ursache und Abhilfemaßnahme
Die Anzeige LAMP/ COVER blinkt orange. (Wiederholrate von 2 Blinkzeichen)	 Die Lampenabdeckung ist gelöst. → Bringen Sie die Abdeckung einwandfrei an.

Symptom	Ursache und Abhilfemaßnahme
Die Anzeige LAMP/ COVER blinkt orange. (Wiederholrate von 3 Blinkzeichen)	 Es herrscht eine hohe Temperatur im Gerät und der Temperatursensor wurde aktiviert. → Vergewissern Sie sich, dass weder Ein- noch Auslass für die Lüftung blockiert ist. Die Lampe ist zu heiß geworden. → Lassen Sie die Lampe 90 Sekunden lang abkühlen, bevor Sie den Projektor wieder einschalten. Wenn Sie die oben genannten Punkte überprüft haben und einer der Fehler erneut auftritt, kann dies folgende Gründe haben: Die Lampe muss ausgetauscht werden, da sie das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht hat. Es herrscht eine hohe Temperatur im Gerät und die Temperatursicherung ist durchgebrannt. → Konsultieren Sie qualifiziertes Sony-Personal.
Die Taste I/(1) blinkt rot. (Wiederholrate von 2 Blinkzeichen)	 Die Innentemperatur ist ungewöhnlich hoch. → Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen durch nichts blockiert werden. Der Projektor wird in großer Höhe benutzt. → Vergewissern Sie sich, dass "Höhenlagenmodus" im Menü Einrichtung auf "Ein" eingestellt ist.
Die Taste I/ blinkt rot. (Wiederholrate von 4 Blinkzeichen)	Der Lüfter ist defekt. → Konsultieren Sie qualifiziertes Sony-Personal.
Die Taste I/(1) blinkt rot. (Wiederholrate von 6 Blinkzeichen)	Ziehen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose ab, nachdem die Taste I/⊕ erloschen ist, schließen Sie dann das Netzkabel wieder an die Netzsteckdose an, und schalten Sie den Projektor wieder ein. Wenn die Taste I/⊕ rot blinkt und das Problem weiterhin bestehen bleibt, liegt eine Störung im elektrischen System vor. Oder es herrscht eine hohe Temperatur im Gerät und die Temperatursicherung ist durchgebrannt. ★ Konsultieren Sie qualifiziertes Sony-Personal.
Die Taste I/(¹) blinkt rot. (Wiederholrate von 8 Blinkzeichen)	Der Installationswinkel befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs. → Installieren Sie es auf dem Boden und schalten Sie dann das Gerät ein.

Spezifikationen

Spezi	fikationen	Komponentensignal 50/60 Hz, DTV (480/60I, 575/50I, 480/ 60P, 575/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/60I, 1080/50I), FBAS-
Projektionssy	vstem	Videosignal
,,	Projektionssystem mit 3 LCD-	Abmessungen
	Panels und 1 Objektiv	$273 \times 45 \times 206 \text{ mm} (10^{-3}/4 \times 10^{-3})$
LCD-Panel	0,63-Zoll-XGA-Panel, ca.	$1^{13}/16 \times 8^{1}/8 \text{ Zoll}) (B/H/T)$
	2.360.000 Pixel (786.432 Pixel	(ohne vorstehende Teile)
01:1:	×3)	Gewicht Ca. 1,7 kg
Objektiv	1,2-fach-Zoomobjektiv	Stromversorgung 100 bis 240 V Wechselstrom, 2,9
	(motorgetrieben) Brennweite 18,19 bis 21,87 mm/	bis 1,2 A, 50/60 Hz
	F1,65 bis 1,8	Leistungsaufnahme
Lampe	200 W Ultrahochdruck-	VPL-MX25: Max. 290 W
Lumpe	Quecksilberlampe	im Bereitschaftsmodus
Projektionsb	ildgröße (diagonal gemessen)	(Standard): 11 W
3	30 bis 150 Zoll	im Bereitschaftsmodus
	30 bis 150-Zoll (Autofokus-	(Niedrig): 2 W
	Betriebsbereich)	VPL-MX20: Max. 290 W
Lichtleistung	2500 Lumen	im Bereitschaftsmodus
	(Bei Einstellung des	(Standard): 6 W im Bereitschaftsmodus
Dunialstiansas	Lampenmodus auf "Hoch".)	(Niedrig): 2 W
Projektionsei	ntfernung (Bei Bodenaufstellung) 30-Zoll: 0,86 bis 0,99 m	Mitgeliefertes Zubehör
	40-Zoll: 1,2 bis 1,3 m	Fernbedienung (1)
	60-Zoll: 1,8 bis 2,0 m	Lithiumbatterie CR2025 (1)
	80-Zoll: 2,4 bis 2,7 m	HD D-sub-Kabel, 15-polig (2 m)
	100-Zoll: 3,0 bis 3,4 m	(1) (1-791-992-51/Sony)
	120-Zoll: 3,6 bis 4,1 m	Tragetasche (1)
	150-Zoll: 4,5 bis 5,1 m	Netzkabel (1)
	geringe Differenz zwischen dem	Bedienungsanleitung (CD-ROM) (1)
	Wert und dem oben angegebenen	Kurzreferenz (1) Sicherheitsbestimmungen (1)
Nennwert au		Sicherheitsaufkleber (1)
Farbsystem	NTSC3.58/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/	Sienemensaurkieber (1)
	PAL60-System, automatische/	Änderungen an Gerät und Sonderzubehör, die
	manuelle Umschaltung	dem technischen Fortschritt dienen, bleiben
	(Das Farbsystem NTSC4.43 wird	vorbehalten.
	verwendet, wenn ein Band, das	
	auf einem Videorecorder des	Hinweis
	Systems NTSC4.43	Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das
	aufgenommen wurde,	Gerät richtig arbeitet. SONY KANN KEINE
A C1	wiedergegeben wird.)	HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART,
Auflösung	750 horizontale TV-Zeilen	EINSCHLIESSLICH ABER NICHT
	(Videoeingang) 1.024 × 768 Punkte (RGB-	BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER
	Signaleingabe)	ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST
Akzentable (Computersignale ¹⁾	VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN
Thepluote	fH: 19 bis 80 kHz	PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS JEGLICHEM ANDEREN
	fV: 48 bis 92 Hz	GRUND, ENTWEDER WÄHREND DER
	(Maximale	GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF
	Eingangssignalauflösung:	DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.
	$SXGA + 1400 \times 1050$	Sonderzubehör
1) o	fV: 60 Hz)	
Stellen Sie	e Auflösung und Frequenz des vom	Projektorlampe
	ssenen Computer ausgegebenen nerhalb des Bereichs der akzeptablen	LMP-M200 (Ersatz)
	gnale des Projektors ein.	Das genannte Sonderzuhehör ist nicht in
	e Videosignale	Das genannte Sonderzubehör ist nicht in allen Ländern und Regionen erhältlich.
	15 k RGB/Komponentensignal 50/	Ritta jiharnriifan Sia dia Varfiiaharkait hai

15 k RGB/Komponentensignal 50/

60 Hz, Progressives

Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit bei Ihrem Sony-Fachhändler vor Ort.

Informazioni sui manuali forniti

Con il proiettore sono forniti i seguenti manuali e software.

Su un sistema Macintosh è possibile leggere solo le istruzioni d'uso.

Manuali

Normative di sicurezza (manuale stampato a parte)

Questo manuale fornisce note e precauzioni importanti da osservare nel maneggiare e utilizzare il proiettore.

Guida rapida all'uso (questo manuale)

Questo manuale descrive le funzioni fondamentali per proiettare le immagini dopo aver effettuato i collegamenti necessari.

Istruzioni d'uso (sul CD-ROM)

Queste istruzioni d'uso descrivono l'impostazione e il funzionamento del proiettore.

Istruzioni d'uso per Visualizzatore file di rete/USB (solo VPL-MX25) (sul CD-ROM)

Queste istruzioni d'uso descrivono come impostare ed effettuare presentazioni in rete.

Nota

Per leggere le Istruzioni d'uso contenute nel CD-ROM è necessario disporre di Adobe Acrobat Reader 5.0 o superiore.

Informazioni sulla guida rapida all'uso

Questa guida rapida all'uso spiega i collegamenti e il funzionamento di base di questa unità e contiene delle note sulle funzioni e sulle informazioni relative alla manutenzione.

Per dettagli sul funzionamento, fare riferimento alle istruzioni d'uso contenute nel CD-ROM in dotazione.

Per le precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle "Normative di sicurezza" a parte.

Il presente manuale contiene spiegazioni sia per VPL-MX20 sia per VPL-MX25. Tenere presente che nella spiegazione di quanto visualizzato è stato usato principalmente il VPL-MX25.

Uso dei manuali su CD-ROM

Il CD-ROM in dotazione contiene le istruzioni d'uso e il file ReadMe in giapponese, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese e russo. Fare innanzi tutto riferimento al file ReadMe.

Preparazione

Per leggere le istruzioni d'uso su CD-ROM è necessario Adobe Acrobat Reader 5.0 o successivo. Se sul computer di cui si dispone non è installato Adobe Acrobat Reader, è possibile scaricare gratuitamente il software Acrobat Reader dall'URL di Adobe Systems.

Leggere le istruzioni d'uso

Le istruzioni d'uso sono contenute nel CD-ROM in dotazione. Inserire il CD-ROM nell'apposita unità del computer e dopo un momento sì avvierà automaticamente. Selezionare le istruzioni d'uso che si desidera leggere.

In funzione del computer utilizzato il CD-ROM potrebbe non avviarsi automaticamente. In tal caso, aprire il file delle istruzioni d'uso come segue:

(Caso di Windows)

- ① Aprire "Risorse del computer".
- ② Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del CD-ROM e selezionare "Esplora".
- ③ Fare doppio clic sul file "index.htm" e selezionare le istruzioni d'uso che si desidera leggere.

(Caso di Macintosh)

- ① Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM sul desktop.
- ② Fare doppio clic sul file "index.htm" e selezionare le istruzioni d'uso che si desidera leggere.

Nota

Se non è possibile aprire il file "index.htm", fare doppio clic sulle istruzioni d'uso che si desidera leggere fra quelle contenute nella cartella "Operating Instructions".

Informazioni sui marchi commerciali


- Adobe Acrobat è un marchio commerciale di Adobe Systems Incorporated.
- Windows è un marchio commerciale registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi.
- Kensington è un marchio commerciale registrato di Kensington Technology Group.
- Macintosh è un marchio commerciale registrato di Apple Inc.
- VESA è un marchio commerciale registrato della Video Electronics Standards Association.
- Display Data Channel è un marchio commerciale di Video Electronics Standards Association.
- Tutti gli altri marchi commerciali e marchi commerciali registrati sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei loro rispettivi detentori. In questo manuale, i contrassegni ™ e ® non sono specificati.

Note sull'uso

Note sulle prese di ventilazione

Non ostruire le prese di ventilazione (scarico/aspirazione). Se fossero ostruite, potrebbe verificarsi un surriscaldamento interno e provocare incendio o guasto dell'unità. Verificare la posizione delle prese di ventilazione mostrate nelle illustrazioni che seguono.

Per altre precauzioni, leggere attentamente le "Normative di sicurezza" a parte.



Proiezione

Collegamento del proiettore


Nel collegare il proiettore, prestare attenzione a quanto segue:

- Spegnere tutte le apparecchiature prima di effettuare qualsiasi collegamento.
- Usare cavi adatti a ciascun collegamento.
- Inserire saldamente le spine dei cavi. Per scollegare un cavo, afferrare la spina senza tirare il cavo stesso.

Fare anche riferimento al manuale di istruzioni dell'apparecchiatura da collegare.

Collegamento di un computer o una memoria USB (solo VPL-MX25)

- 1 Inserire il cavo di alimentazione c.a. in una presa a muro.
- 2 Collegare il proiettore al computer. (Quando si collega un computer) Collegare la memoria USB a questa unità (Quando si collega una memoria USB/solo VPL-MX25).



Per il collegamento senza fili con il computer, consultare le "Istruzioni d'uso (per Visualizzatore file rete/USB)" presenti sul CD-ROM in dotazione.


Collegamento a un videoregistratore/lettore DVD

- 1 Inserire il cavo di alimentazione c.a. in una presa a muro.
- 2 Collegare il proiettore all'apparecchiatura video.

Per i collegamenti dei segnali video, sono disponibili le due opzioni seguenti:


Per il collegamento a un connettore di uscita video composito di un videoregistratore/ DVD: collegare con un cavo (1).

Per il collegamento a un connettore video GBR/componente di un videoregistratore/ DVD: collegare con un cavo ②.



Proiezione

- 1 Premere il tasto I/U.
- 2 Accendere l'apparecchiatura collegata al proiettore.
- 3 Premere il tasto INPUT sul telecomando o sul pannello di controllo per selezionare la sorgente d'ingresso.
- Quando il computer è collegato, impostarlo in modo che trasmetta il segnale solo al monitor esterno.



Regolazione del proiettore

1 Regolare la posizione superiore o inferiore dell'immagine.

Premere il tasto TILT/KEYSTONE sul proiettore o il tasto KEYSTONE/TILT sul telecomando per visualizzare il menu Tilt e regolare l'inclinazione utilizzando i tasti ▲/▼/ ◄/▶.

2 Regolare le dimensioni dell'immagine.


Premere i tasti ZOOM/FOCUS sul proiettore o il tasto LENS sul telecomando per visualizzare il menu Lens Zoom e regolare le dimensioni dell'immagine utilizzando i tasti $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.

- 3 Regolare la messa a fuoco.
 - Regolazione automatica della messa a fuoco

Premere il tasto AUTO FOCUS sul lato posteriore del proiettore o sul telecomando.

Regolazione manuale della messa a fuoco

Premere i tasti ZOOM/FOCUS sul proiettore o il tasto LENS sul telecomando per visualizzare il menu LENZ FOCUS e regolare la messa a fuoco utilizzando i tasti ▲/▼/◄/




Nota

La messa a fuoco non può essere ben regolata a causa delle caratteristiche dello schermo su cui l'immagine viene proiettata. In tal caso, regolarla manualmente.

Spegnimento dell'alimentazione

- 1 Premere il tasto I/U.
- 2 Quando appare un messaggio, premere di nuovo il tasto I/t).
- 3 Scollegare il cavo di alimentazione c.a. dalla presa di rete dopo che la ventola si è fermata e che il tasto l/⁽⁾ si è accesa in rosso.



Sostituzione della lampada

La lampada che costituisce la sorgente di luce è un prodotto consumabile. Perciò, sostituirla con una lampada nuova nei casi che seguono.

- Quando la lampada è bruciata o poco luminosa
- "Quando sullo schermo appare "Sostituire la lampadina."
- La spia LAMP/COVER lampeggia in arancione (Frequenza di ripetizione di 3 lampeggi) (vedere a pagina 15 per individuare un'altra possibile causa).

La vita utile della lampada varia in funzione delle condizioni d'uso. Come lampada per proiettore di ricambio usare la LMP-M200.

L'uso di qualsiasi altra lampada diversa dalla LMP-M200 potrebbe guastare il proiettore.

Nota

La lampada è ancora calda dopo aver spento il proiettore con il tasto l/. Toccando la lampada, ci si potrebbe ustionare le dita. Quando si sostituisce la lampada, aspettare almeno un'ora che si raffreddi.

Note

- Se la lampada si rompe, rivolgersi a personale Sony qualificato.
- Estrarre la lampada afferrando la maniglia.
 Toccare la lampada potrebbe causare ustioni o lesioni.
- Per rimuovere la lampada, aver cura che rimanga in posizione orizzontale e tirare direttamente verso l'alto. Non inclinare la lampada. Se la lampada viene tirata fuori inclinata e si rompe, i frammenti potrebbero disperdersi, causando lesioni.
- 1 Spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa c.a..


Nota

Quando si sostituisce la lampada dopo aver usato il proiettore, aspettare almeno un'ora che la lampada si raffreddi. 2 Mettere un telo (stoffa) di protezione sotto il proiettore. Rovesciare il proiettore in modo da vedere la parte inferiore.

Nota

Verificare che il proiettore rovesciato sia in posizione stabile.


3 Aprire il coperchio della lampada svitando le due viti con un cacciavite Philips con punta a croce.



Nota

Per motivi di sicurezza, non allentare alcuna altra vite.


4 Allentare le due viti sull'unità della lampada con il cacciavite con punta a croce (1). Sollevare la maniglia (2), quindi usarla per tirare fuori l'unità della lampada (3).



Attenzione

Non infilare le mani nella sede di sostituzione della lampada e fare in modo che non ci cadano dei liquidi o degli oggetti **per evitare** scossa elettrica o incendio

Inserire completamente la nuova lampada finché è saldamente in posizione (1). Serrare le due viti (2). Mettere a posto la maniglia abbassandola (3).



Note

 Prestare attenzione a non toccare la superficie di vetro della lampada e un eventuale conduttore interno.

- Inserire saldamente la maniglia per fissarla bene.
- L'alimentazione non si accenderà se la lampada non è fissata correttamente.
- **6** Chiudere il coperchio della lampada e serrare le due viti.

Nota


Aver cura di montare saldamente il coperchio della lampada come era in origine.

Diversamente non sarà possibile accendere il proiettore.

- **7** Girare di nuovo il proiettore.
- 8 Collegare il cavo di alimentazione. Il tasto I/(¹) si illumina in rosso.
- **9** Premere il tasto I/ per accendere il proiettore.
- **10**Premere il tasto MENU, quindi selezionare il menu Impostazione.
- **11** Selezionare "Reimp. timer lamp.", quindi premere il tasto ENTER.



"Impostazioni cambio lampada. È stata cambiata la lampada?" viene visualizzato nella schermata del menu.



12Selezionare "Si" con il tasto ◀, quindi premere il tasto ENTER.

Il Timer lampada viene inizializzato su 0 e "Timer lampada reimpostato!" viene visualizzato nella schermata del menu.

13Selezionare "Sì" e premere il tasto ENTER

Nota


Per cancellare un messaggio, premere un tasto qualsiasi sul pannello di controllo del proiettore o sul telecomando.

Pulizia del filtro dell'aria


Il filtro dell'aria dovrebbe essere pulito dopo circa 500 ore di utilizzo. Smontare il coperchio del filtro dell'aria in due parti, quindi togliere la polvere con un aspirapolvere.

Il tempo necessario per pulire il filtro dell'aria dipende dall'ambiente o dall'uso del proiettore.

- **1** Spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione.
- **2** Mettere un telo (stoffa) di protezione sotto il proiettore e capovolgere il proiettore.
- **3** Smontare il coperchio del filtro dell'aria.



4 Pulire la superficie del coperchio del filtro dell'aria con un aspirapolvere.



5 Rimontare il coperchio del filtro dell'aria.

Note

- Se non è possibile togliere la polvere dal coperchio del filtro dell'aria, sostituirlo con un coperchio nuovo.
- Per dettagli sul nuovo coperchio del filtro dell'aria, rivolgersi a personale Sony qualificato.
- Montare saldamente il coperchio del filtro dell'aria, poiché l'accensione non sarà possibile nel caso in cui questo non sia saldato correttamente.
- Per cancellare un messaggio, premere un tasto qualsiasi sul pannello di controllo del proiettore o sul telecomando.

Risoluzione dei problemi

Se il proiettore funziona in modo irregolare, provare a diagnosticare e correggere il problema con le seguenti istruzioni. Se il problema permane, rivolgersi a personale Sony qualificato.

Per dettagli sui sintomi, vedere le istruzioni d'uso contenute nel CD-ROM.

Alimentazione

Sintomo	Causa e rimedio
L'alimentazione non si accende.	Il coperchio della lampada non è fissato. → Chiudere saldamente il coperchio della lampada.

Immagine

Sintomo	Causa e rimedio
Nessuna immagine.	 Un cavo è scollegato oppure i collegamenti sono errati. → Verificare che i collegamenti siano stati effettuati correttamente. I collegamenti sono errati. → Questo proiettore è compatibile con DDC2B (Digital Data Channel 2B). Se il computer utilizzato è compatibile con DDC, accendere il proiettore procedendo come segue. 1 Collegare il proiettore al computer. 2 Accendere il proiettore. 3 Avviare il computer. La selezionare correttamente la sorgente d'ingresso. L'immagine è disattivata. → Premere il tasto PIC MUTING per annullare la disattivazione dell'immagine. Il segnale dal computer non è stato impostato per la visualizzazione su monitor esterno, oppure è stato impostato per la visualizzazione sia su un monitor esterno, sia sul monitor LCD del computer. → Impostare il segnale del computer per la visualizzazione solo su un monitor esterno. Attendere alcuni istanti (al massimo 90 secondi) finché la lampada non si riaccende.
L'immagine è rumorosa.	Potrebbe presentarsi del rumore sullo sfondo in funzione del rapporto fra il numero di punti del segnale d'ingresso dal computer e il numero di pixel del pannello LCD. Cambiare l'impostazione del desktop del computer collegato. Il segnale video d'ingresso ha del tremolio. Usare un TBC (Time Base Corrector) per tentare di ridurre il tremolio video.
L'immagine dal connettore INPUT A ha dei colori strani.	L'impostazione di "Sel. segn. in. A" nel menu Impostazione è errata. → Selezionare correttamente "Computer", "Video GBR" o "Componenti" in funzione del segnale d'ingresso.

Sintomo	Causa e rimedio
"Verificare imp. Sel. segn. in. A." appare nonostante sia presente in ingresso il segnale corretto da INPUT A.	L'impostazione di "Sel. segn. in. A" nel menu Impostazione è errata. → Selezionare correttamente "Computer", "Video GBR" o "Componenti" in funzione del segnale d'ingresso.
La visualizzazione su schermo non appare.	"Stato" nel menu Impostazione è stato impostato su "Disin" → Impostare "Stato" nel menu Impostazione su "Inser.".
Il bilanciamento dei colori è errato.	 L'immagine non è stata regolata correttamente. → Regolare l'immagine. Lo standard colore impostato sul proiettore è errato. → Impostare "Standard colore" nel menu Impostazione affinché corrisponda allo standard colore del segnale d'ingresso.
L'immagine è troppo scura.	Il contrasto o la luminosità non è stato regolato correttamente. → Regolare correttamente il Contrasto o la Luminosità del menu Immagine. La lampada è bruciata o poco luminosa. → Sostituirla con una lampada nuova.
L'immagine non è nitida.	 L'immagine non è a fuoco. → Regolare la messa a fuoco. La messa a fuoco automatica non è regolata in base alla destinazione. → Verificare che non sia presente un ostacolo in direzione della proiezione. → Premere di nuovo il tasto AUTO FOCUS (vedere pagina 8). → Se la messa a fuoco automatica non è regolata correttamente anche quando non sono presenti ostacoli in direzione della proiezione e dopo aver premuto di nuovo il tasto AUTO FOCUS, rivolgersi a personale Sony qualificato. Si è depositata della condensazione sull'obiettivo. → Lasciare il proiettore acceso per circa due ore.
L'immagine si estende oltre lo schermo.	 È stato premuto il tasto APA nonostante ci siano dei bordi neri intorno all'immagine. → Visualizzare sullo schermo l'immagine completa e premere il tasto APA. → Regolare correttamente "Spostamento" nel menu Schermo.
L'immagine sfarfalla.	"Fase" nel menu Schermo non è stata regolata correttamente. → Regolare correttamente "Fase" nel menu Schermo.

Spie

Sintomo	Causa e rimedio
La spia LAMP/COVER lampeggia in arancione. (Frequenza di ripetizione di 2 lampeggi)	 Il coperchio della lampada è staccato. → Montare saldamente il coperchio.

Sintomo	Causa e rimedio
La spia LAMP/COVER lampeggia in arancione. (Frequenza di ripetizione di 3 lampeggi)	 L'interno dell'unità ha raggiunto una temperatura elevata e il sensore della temperatura è stato attivato. → Controllare che non vi sia nulla che blocchi l'ingresso di aria fresca e l'uscita di scarico. La lampada ha raggiunto una temperatura elevata. → Attendere 90 secondi che la lampada si raffreddi, quindi riaccendere l'alimentazione. Dopo aver controllato i punti di cui sopra, qualora dovessere verificarsi problemi, si riportano di seguito le possibile cause: La lampada deve essere sostituita, perché ha raggiunto il termine della vita utile. L'interno dell'unità ha raggiunto una temperatura elevata e il fusibile della temperatura si è bruciato. Rivolgersi a personale Sony qualificato.
II tasto I/() lampeggia in rosso. (Frequenza di ripetizione di 2 lampeggi)	 La temperatura interna è insolitamente elevata. → Verificare che le prese di ventilazione non siano ostruite. Il proiettore è utilizzato a una quota elevata. → Accertarsi che "Modo quota el." nel menu Impostazione sia impostato su "Inser.".
Il tasto I/ lampeggia in rosso. (Frequenza di ripetizione di 4 lampeggi)	La ventola è guasta. → Rivolgersi a personale Sony qualificato.
Il tasto I/ lampeggia in rosso. (Frequenza di ripetizione di 6 lampeggi)	Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro dopo che il tasto I/் si è spento, inserire il cavo di alimentazione nella presa a muro, quindi riaccendere il proiettore. Se il tasto I/் lampeggia in rosso e il problema permane, si è verificato un guasto nel circuito elettrico. Oppure l'interno dell'unità ha raggiunto una temperatura elevata e il fusibile della temperatura si è bruciato. → Rivolgersi a personale Sony qualificato.
Il tasto I/ lampeggia in rosso. (Frequenza di ripetizione di 8 lampeggi)	L'angolo di installazione è fuori dai parametri corretti. → Installarlo sul pavimento e quindi accendere l'alimentazione.

Caratteristiche tecniche

Sistema di proiezione 3 LCD pannelli, 1 obiettivo, sistema di projezione Pannello LCD pannello XGA da 0,63 pollici, circa 2.360.000 pixel (786.432 $pixel \times 3$) Obiettivo Obiettivo zoom da 1.2 ingrandimenti (asservito) f da 18,19 a 21,87 mm/F da 1,65 a 1.8 Lampada Lampada a mercurio ad altissima pressione di 200 W Dimensione dell'immagine proiettata (misurata diagonalmente) da 30 a 150 pollici da 30 a 150 pollici (gamma di funzionamento della messa a fuoco elettronica) Flusso luminoso 2500 lumen (Quando Modo lampada è impostato su "Alto") Distanza di proiezione (Quando sistemato sul pavimento.) 30 pollici: da 0.86 a 0.99 m 40 pollici: da 1,2 a 1,3 m 60 pollici: da 1.8 a 2.0 m 80 pollici: da 2,4 a 2,7 m 100 pollici: da 3,0 a 3,4 m 120 pollici: da 3,6 a 4,1 m 150 pollici: da 4,5 a 5,1 m Potrebbe esserci una piccola differenza fra il valore effettivo e il valore di progetto precedentemente indicato. Standard colore Standard NTSC3.58/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL60, commutato automaticamente/manualmente (NTSC4.43 è lo standard colore usato per riprodurre video registrato in NTSC su un videoregistratore NTSC4.43.) Risoluzione 750 righe TV orizzontali (ingresso video) 1.024 × 768 punti (ingresso RGB)

fV: 60 Hz) 1) Impostare la risoluzione e la frequenza del segnale del computer collegato entro

1050

fH: da 19 a 80 kHz

fV: da 48 a 92 Hz (massima risoluzione del segnale

di ingresso: SXGA+ 1400 ×

Segnali da computer compatibili¹⁾

l'intervallo dei segnali preimpostati compatibili con il projettore.

Segnali video compatibili

15 k RGB 50/60 Hz, componente progressivo 50/60 Hz, DTV (480/60I, 575/50I, 480/60P, 575/50P. 720/60P. 720/50P. 1080/60I, 1080/50I), video composito

Dimensioni $273 \times 45 \times 206 \text{ mm (l/a/p) (senza)}$

parti sporgenti)

Massa circa 1.7kg Requisiti di alimentazione

da 100 a 240 V CA., da 2,9 a 1,2 A,

50/60 Hz

Potenza assorbita

VPL-MX25: Max. 290 W in attesa (Standard): 11 W in attesa (Basso): 2 W VPL-MX20: Max. 290 W in attesa (Standard): 6 W in attesa (Basso): 2 W

Accessori forniti

Telecomando (1) Pila al litio CR2025 (1) HD D-sub Cavo a 15 pin (2 m) (1) (1-791-992-51/Sony) Custodia per il trasporto (1) Cavo di alimentazione CA (1) Istruzioni d'uso (CD-ROM) (1) Guida rapida all'uso (1) Normative di sicurezza (1) Targhetta di sicurezza (1)

Il design e le caratteristiche tecniche dell'unità, inclusi gli accessori opzionali, sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Nota

Verificare sempre che l'apparecchio stia funzionando correttamente prima di usarlo. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.

Accessori opzionali

Lampada del proiettore

LMP-M200 (ricambio)

Non tutti gli accessori opzionali sono disponibili in tutte le nazioni e aree geografiche.

Consultare il proprio rivenditore autorizzato Sony.

关于随机附带的手册

本机附带有下列手册和软件。 在 Mac intosh 系统上, 您只能阅读使 用说明书。

手册

安全规则 (另行印刷的手册)

本手册记述了在操作和使用本投影机 时您必须注意的重要注意事项和警 告。

快速参考手册 (本手册)

本手册介绍进行所需的连接以后投影图像时的基本操作。

使用说明书 (在CD-ROM上)

本使用说明书记述了本投影机的设置和操作方法。

使用说明书

(用于网络 /USB 文件查看器) (仅适用 VPL-MX25) (在 CD-ROM 上) 本使用说明书记述了如何设置和操作 网络发表。

注意

阅读保存在 CD-ROM 上的使用说明书, 必须安装 Adobe Acrobat Reader 5.0 或 更高版本。

关于快速参考手册

本快速参考手册介绍本机的连接方法和基本操作方法,并提供有关操作的注意事项和维护用信息。有关操作的详细信息,请参见附带的CD-ROM上的使用说明书。有关安全注意事项,请参见另行提供的"安全规则"。

本手册中包含对 VPL-MX20 和 VPL-MX25 的说明。 请注意, 主要使用 VPL-MX25 的图示进行说明。

CS

使用 CD-ROM 手册

附带的 CD-ROM 中含有日语、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、中文和俄语版本的使用说明书和 ReadMe 文件。首先请阅读 ReadMe 文件。

准备工作

若要阅读 CD-ROM 中的使用说明书,需要有 Adobe Acrobat Reader 5.0 或更高版本。如果您的电脑中未安装 Adobe Acrobat Reader,可以从 Adobe Systems的网站免费下载 Acrobat Reader 软件。

要阅读使用说明书

使用说明书包含在附带的 CD-ROM 中。 将附带的 CD-ROM 插入电脑的 CD-ROM 驱动器,片刻后 CD-ROM 会自动启动。选择您想要阅读的使用说明书。

根据电脑的不同,CD-ROM 可能不会自动 启动。这种情况下,请按以下步骤打开 使用说明书的文件:

(使用 Windows 时)

- ① 打开"My Computer"。
- ② 右击 CD-ROM 图标并选择 "Explorer"。
- ③ 双击 "index.htm" 文件并选择您想 要阅读的使用说明书。

(使用 Macintosh 时)

- ① 双击桌面上的 CD-ROM 图标。
- ② 双击 "index.htm"文件并选择您想要阅读的使用说明书。

注

如果无法打开 "index.htm"文件,在 "Operating_Instructions"文件夹中 双击您想要阅读的使用说明书。

有关商标

- Adobe Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。
- Windows 是 Microsoft 公司在美国和/ 或其他国家 (或地区)的注册商标。
- Kensington是Kensington Technology Group 的注册商标。
- Macintosh 是 Apple Inc. 的注册商标。
- VESA是Video Electronics Standards Association 的注册商标。
- Display Data Channel 是 Video Electronics Standards Association 的商标。
- 所有其它使用商标和注册商标均是各 自商标持有者的商标或注册商标。本 手册中未指定™和®标记。


使用须知

关于通风孔的注意事项

请勿堵塞通风孔 (排气/进气)。如果通风孔堵塞,可能会造成内部蓄热并引起 火灾或导致本机受损。

请在以下图示中查看通风孔的位置。

有关其他注意事项,请仔细阅读另行提供的"安全规则"。



投影

连接投影机


当连接投影机时, 务必确认:

- 进行任何连接前关闭所有设备。
- 正确使用各连接用的电缆。
- 插紧电缆插头。在拔出电缆时, 务必拔插头, 不可拉扯电缆本身。 也请参见要连接的设备的使用说明书。

要连接电脑或 USB 存储器时

- **●** 将交流电源线插入墙上电源插座。
- ② 连接投影机至电脑。(当连接电脑时)

连接 USB 存储器至本机。(当连接 USB 存储器时/仅适用 VPL-MX25)




要了解与电脑的无线连接,请参阅随 CD-ROM 附带的 "使用说明书 (用于网络/ USB 文件杳看器)"。

要连接 VCR/DVD 播放机时


- 将交流电源线插入墙上电源插座。
- ② 连接投影机至视频设备。

对于视频信号连接,可使用以下两种连接选项: 要连接至 VCR/DVD 的视频输出接头时:用电缆①连接。 要连接至 VCR/DVD 的视频 GBR/分量连接器时:用电缆②连接。



投影

- ❶按Ⅰ/心键。
- 2 打开与投影机相连的设备。
- 3 按遥控器上或控制面板上的 INPUT 键选择输入源。
- 4 当连接电脑时,请将其设定为仅向外接显示器输出信号。



调整投影机

● 调整图像的上方和下方位置。

按投影机上的 TILT/KEYSTONE 键或遥控器上的 KEYSTONE/TILT 键,显示 Tilt 菜单,并使用 ▲/▼/◀/▶ 键调整倾斜。

2 调整图像尺寸。

按投影机上的 Z00M/F0CUS 键或遥控器上的 LENS 键,显示 Lens Zoom 菜单,并使用 $\Delta/\nabla/d/\triangleright$ 键调整图像大小。


3 调整聚焦。

要自动调整聚焦时

按投影机后部或遥控器上的 AUTO FOCUS 键。

要手动调整聚焦时

按投影机上的 ZOOM/FOCUS 键或遥控器上的 LENS 键,显示 "LENS FOCUS"菜单,并使用 ▲/▼/◀/▶ 键调整聚焦。




注意

聚焦不能进行精确调节,这是由于图像被投影的在屏幕特性所致。这种情况下,请手动进行调整。

关闭电源

- ❶按Ⅰ/心键。
- ② 当出现信息时,再次按 Ⅰ/心 键。
- 3 在冷却扇停止运转且 1/₺ 键点亮呈红色后,从墙上电源插座拔下交流电源线。



更换投影灯

光源所使用的投影灯是消耗品。 因此, 在下述情况下请更换新的投影灯。

- 投影灯烧坏或变暗时
- 屏幕上出现 "请更换灯泡。"
- LAMP/COVER 指示灯闪烁橙色 (反复闪烁 3次) (其他可能原因,请参阅第 14页。)

投影灯的寿命根据使用条件不同而不同。

请用 LMP-M200 投影机灯泡进行更换。 使用 LMP-M200 以外的任何其它投影灯均 可能造成投影机损坏。

注意

使用 I/① 键关闭电源后,投影灯的温度仍然很高。如果触摸投影灯,手指可能会被烫伤。更换投影灯时,请至少等候1个小时让投影灯冷却。

注意

- 如果投影灯破损,请联系 Sony 专业技术 人员。
- 握住把手将投影灯拉出。如果触摸投影灯,可能会被烫伤或受伤。
- 拆下投影灯时,令投影灯处于水平状态,然后将其径直拉出。请勿倾斜投影灯。如果在倾斜状态下拉出投影灯,万一投影灯损坏,碎片可能散落并导致人身伤害。
- **1** 关闭投影机电源并从交流电源插座 拔出交流电源线。

注意


在使用投影机后更换投影灯时,请至少 等候1个小时让投影灯冷却。

2 将保护纸(布)垫在投影机下面。 将投影机翻倒以便能看到底面。

注意

翻转投影机之后, 务必使其平稳。


3 用十字螺丝刀拧松 2 个螺丝,打开投影灯盖。



注意

为了安全起见,请勿拧松其它任何螺 丝。

4 用十字螺丝刀拧松投影灯上的两个螺丝 (**①**)。 折起把手 (**②**),然后握住把手将投影灯拉出 (**③**)。




注意

请勿将手放进投影灯更换插槽,也不要让任何液体或其它物品落入插槽内,以**免触 电或发生火灾**。

- 5 将新的投影灯完全插入, 使其固定 到位 (1)。 拧紧两个螺丝
 - (2)。折下把手,使其返回原位





注意

- 小心不要触摸投影灯的玻璃表面和导 体内部。
- 牢固插入手柄将其固定就位。
- 如果投影灯没有完全固定好,将无法 接通电源。
- 6 关上投影灯盖、拧紧 2 个螺丝。

注意

务必关严投影灯盖使其恢复原状。 否则,无法接通投影机的电源。

- 7 将投影机翻转过来。
- 8 连接电源线。 I/(¹) 键亮红色。
- 9 按 1/(¹) 键打开投影机。
- **10**按 MENU 键、然后选择设置菜单。

11 选择"重设投影灯操作时间",然 后按 ENTER 键。



菜单画面中显示"投影灯更换设定。 是否已经更换了投影灯?"。



12用 **4** 键选择"是", 然后按 ENTER 键。

> 投影灯计时器初始化为 0, 菜单画 面中显示 "投影灯操作时间重设完 毕!"。

13选择 "是". 然后按 ENTER 键。

注意


按投影机控制面板或遥控器上的任意键, 即可删除消息。

清洁空气滤网


在使用大约 500 小时后,要清洁空气滤网。拆下空气滤网盖,然后用真空吸尘器清除灰尘。

清洁空气滤网所需的时间根据投影机的使用环境或使用方法而异。

- 1 关闭电源, 拔下电源线。
- 2 用保护纸 (布) 垫在投影机下面。
- 3 拆下空气滤网盖。



4 用真空吸尘器清洁空气滤网盖表面。



5 重新装上空气滤网盖。

注意

- 如果无法除掉空气滤网盖上的灰尘,请 更换新的空气滤网盖。
 有关新的空气滤网盖的详情,请咨询
- Sony 专业技术人员。 • 务必牢固安装空气滤网盖;如果没有牢 固插入空气滤网盖,可能无法接通电源。
- 要删除信息时,按投影机控制面板或遥控器上的任意键。

故障排除

如果发现投影机工作不正常,请使用下述说明尝试诊断并解决问题。 如果问题依 然存在,请向 Sony 公司专业技术人员咨询。

有关症状的详细信息,请参见CD-ROM上的使用说明书。

电源

症状	原因和对策
无法接通电源。	投影灯盖没有装严。→关严投影灯盖。

图像

症状	原因和对策
无图像。	 电缆被拔下或未正确连接电缆。 →查看是否已经正确地连接了电缆。 连接错误。 →本投影机对应 DDC2B (Digital Data Channel 2B)。如果电脑兼容 DDC,按照下述步骤接通投影机电源。 1 连接投影机至电脑。 2 接通投影机电源。 3 启动电脑。 输入选择不正确。 →正确选择输入源。 图像被消除。 ◆按 PIC MUTING 键解除图像消除功能。 电脑信号未被设定为向外部显示器输出,或被设定为同时向外部显示器和电脑液晶显示器输出。 →将电脑的信号设定为仅向外部显示器输出。 将电脑的信号设定为仅向外部显示器输出。 稍候片刻(最长 90 秒),直到投影灯再次亮起。
图像有杂讯。	 根据由电脑输入的点数和液晶面板上的像素数的组合,背景上可能会出现杂讯。 → 改变所连接的电脑的桌面图案。 输入了带有颤动的视频信号。 → 请使用 TBC (Time Base Corrector)尝试减少视频颤动。
INPUT A 连接器的图像色彩异常。	设置菜单中的 "输入 A 信号选择"设置有误。 → 根据输入信号正确选择 "电脑"、"视频信号输入 GBR"或 "分量"。
尽管由 INPUT A 连接器输入了正确的信号,仍然 出现 "请确认输入 A 信 号选择的设定。"。	设置菜单中的 "输入 A 信号选择"设置有误。 → 根据输入信号正确选择 "电脑"、"视频信号输入 GBR"或 "分量"。
不出现屏幕显示。	设置菜单上的"状态"被设定为"关"。 → 将设置菜单中的"状态"设置为"开"。

症状	原因和对策
彩色平衡不正确。	 ・没有正确调整图像。 → 调整图像。 •投影机的彩色制式设定错误。 → 设置设置菜单中的 "彩色制式",使其与输入信号的彩色制式匹配。
图像太暗。	・没有正确调整对比度或亮度。→ 适当调整图像设定菜单中的对比度或亮度。・投影灯烧坏或变暗。→ 请更换新的投影灯。
图像不清晰。	 ●图像未聚焦。 →调整聚焦。 ●自动对焦未调整至目标值。 →检查投影方向中有无障碍物。 →再按一次 AUTO FOCUS 键。(第8页) →当投影方向无障碍物,并且再次按 AUTO FOCUS 键之后仍未正确调整自动对焦时,请咨询合格的 Sony 工作人员。 ●镜头上有水气凝聚。 →接通投影机电源并放置约 2 小时。
影像超出屏幕。	尽管已按 APA 键,影像周围仍有黑边。 → 在屏幕上显示完整影像并按 APA 键。 → 适当调整屏幕设定菜单中的 "移位"。
图像闪动。	没有正确调整 "屏幕设定"菜单中的 "相位"。 → 适当调整屏幕设定菜单中的 "相位"。

指示灯

症状	原因和对策		
LAMP/COVER 指示灯闪烁 橙色。(以 2 次闪烁为一 个循环)	投影灯盖脱落。→ 将盖板装严。		
LAMP/COVER 指示灯闪烁 橙色。(以3次闪烁为一 个循环)	• 本机内部温度太高,温度传感器已经启动。→ 检查新鲜空气入口和废气出口是否被堵塞。• 投影灯的温度过高。→ 请等候 90 秒钟让投影灯冷却,然后再次接通电源。		
	检查以上项目后,如果问题仍然出现,则可能是以下原因造成: • 必须更换投影灯,因为它已经到了服务寿命。 • 本机内部温度太高,温度保险丝被烧断。 → 请向 Sony 公司专业技术人员咨询。		

症状	原因和对策
I/① 键闪烁红色。(以 2 次闪烁为一个循环)	 内部温度异常升高。 → 检查通风孔是否堵塞。 在高海拔地区使用投影机。 → 确保设置菜单中的 "高海拔高度模式"被设置为 "开"。
I/① 键闪烁红色。(以 4 次闪烁为一个循环)	冷却扇损坏。 → 请向 Sony 公司专业技术人员咨询。
I/① 键闪烁红色。(以 6 次闪烁为一个循环)	在 I/也 键熄灭后,从墙上电源插座拔下交流电源线,将电源线插进墙上电源插座,然后重新接通投影机电源。 如果 I/也 键闪烁红色并且该状态持续,说明电气系统有故障。 或者本机内部温度太高,温度保险丝被烧断。 → 请向 Sony 公司专业技术人员咨询。
I/① 键闪烁红色。(以8次闪烁为一个循环)	安装角度超出适当范围。 →安装在地面上,然后打开电源。

规格

投影系统

3 LCD 面板、1 镜头、投影系统

LCD 面板 0.63 英寸 XGA 面板、

约 2360000 像素 (786432 像

素 3)

镜头 1.2 倍变焦镜头 (动力驱动)

f 18.19 至 21.87 mm/F1.65 至

1.8

投影灯 200 W 超高压汞灯 投影图像的尺寸 (对角线测量)

30 至 150 英寸

30至150英寸(自动对焦操作 范围)

光输出 2500 流明

(当投影灯模式设置为"高" 时。)

投射距离 (安装在地板上时。)

30 英寸: 0.86 至 0.99 m

40 英寸: 1.2 至 1.3 m 60 英寸: 1.8 至 2.0 m

80 英寸: 2.4 至 2.7 m 100 英寸: 3.0 至 3.4 m

120 英寸: 3.6 至 4.1 m 150 英寸: 4.5 至 5.1 m

上面显示的实际值与设计值之间可能微有差 异。

彩色制式

NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/ PAL-M/PAL-N/PAL60 系统、自 动 / 丰动切换

(NTSC4.43 是用干播放在

NTSC4.43 制式录像机上录制的 NTSC 视频时使用的彩色制

式。)

750 行水平电视线 (视频输入) 分辨率 1024 × 768 点 (RGB 输入)

可接收的电脑信号1)

行频: 19至80 kHz 场频: 48至92 Hz

(最大输入信号分辨率: SXGA+

 1400×1050 场频: 60 Hz)

1) 将所连接电脑的信号的分辨率和频率设置 为投影机可接收预设信号范围内。

适用视频信号

15 k RGB/ 分量 50/60 Hz、逐级 分量 50/60 Hz、DTV (480/ 60I、575/50I、480/60P、 575/50P、720/60P、720/ 50P、1080/60I、1080/

501) 、复合视频

273 × 45 × 206 毫米

(宽/高/长)(无投影部

件)

质量 电源要求 1.7 kg (近似值)

交流 100 V 至 240 V、2.9 A 至

功耗

1.2 A \ 50/60 Hz VPL-MX25: 最大 290 W

待机状态下 (标准): 11 W 待机状态下 (低位): 2 W

VPL-MX20: 最大 290 W

待机状态下 (标准): 6 W 待机状态下 (低位): 2 W

随机附件

遥控器 (1)

锂电池 CR2025 (1)

HD D-sub 15 芯电缆 (2 m) (1) (1-791-992-51/Sony)

软包 (1)

交流电源线 (1)

使用说明书 (CD-ROM) (1)

快速参考手册 (1) 安全规则 (1) 安全标签 (1)

本机的设计和规格 (包括选购附件) 如有变

注

更, 恕不另行诵知。

在使用前请始终确认本机运行正常。 无论保修期内外或基于任何理由, SONY 对任 何损坏 (包括但不限于) 概不负责。由于本 机故障造成的现有损失或预期利润损失,不 进行退货或赔偿。

选购附件

投影机灯泡 LMP-M200 (更換用)

不是在所有国家和地区都有全部选购附 件供货。请向当地 Sonv 经销商查询。

尺寸

この説明書は古紙再生紙と VOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。 Printed on recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

Printed on recycled paper using VUC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

よくあるお問い合わせ、解決方法などは ホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口

フリーダイヤル・・・・・・・・・・・・0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話・・・0466-31-2511 最初のガイダンスが流れている間に 「203」 十「#」

左記番号へ接続後、

修理相談窓口

を押してください。 直接、担当窓口へ おつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土・日・祝日:9:00~17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.net/

Sony Corporation Printed in Japan

